

ARNEZI

СЪЕМНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

R7006101

Внимательно прочтите перед эксплуатацией, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните для дальнейшего использования



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КАБЕЛЬ USB ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ. ВНИМАНИЕ! Пользователь обязан ознакомиться с данной электротехнической инструкцией и соблюдать ее: Необходимо свести к минимуму риск поражения электрическим током путем установки соответствующих защитных устройств.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

ВНИМАНИЕ! В целях снижения риска ожогов или возгорания

НЕ пытайтесь вскрывать, разбирать, вносить изменения или обслуживать аккумуляторную батарею самостоятельно.

НЕ подвергайте воздействию температур выше 60°C (140°F).

НЕ допускайте смятие, прокалывание, замыкание внешних контактов и не бросайте их при утилизации в огонь или воду.

ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первоначальным использованием убедитесь в том, что аккумуляторная батарея фонаря заряжена надлежащим образом.

НЕ закрывайте и не блокируйте линзы во время использования.

НЕ включайте фонарь во время перезарядки.

НЕ направляйте свет фонаря прямо в глаза себе, другим людям или животным.

НЕ разрешайте детям пользоваться фонарем.

НЕ перемещайте и не трогайте фонарь во время зарядки.

НЕ используйте фонарь при наличии предположений об имеющихся повреждениях аккумуляторной батареи или корпуса устройств.

НЕ погружайте фонарь в воду.

Перед чисткой и или размещением для хранения убедитесь в том, что фонарь отключен от сети и не горячий.

В нерабочее время храните фонарь в безопасном, сухом и защищенном от детей месте.

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря съемному исполнению «2 в 1» данный фонарь является идеальным устройством практически для всех автомобилей. Выдвижная штанга с крюком длиной до 1,8 м подходит по размеру для большинства автомобилей и не ограничена в применении материалом капота. После крепления фонарь может вращаться на 360 °! Очень яркий свет – 1 000 люмен для каждого фонаря при общем уровне освещенности 2 000 люмен. Литий-ионная аккумуляторная батарея 3,7 В емкостью 4000 мАч для каждого фонаря входит в комплект с USB-кабелем для зарядки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель №	R7006101
Аккумуляторная батарея:	Литий-ионная аккумуляторная батарея 3,7 В емкостью 4000 мАч для каждого фонаря
Время зарядки:	5-6 часов
Цветовая температура:	6500K ±500K
Степень защиты оболочки:	IP44
Светоотдача	1000 лм для каждого фонаря
Тип светодиода:	Светодиод на микросхеме
Время работы –	100%: 1-2 час, 50%: 2-3 часа, 25%: 5-6 часов

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если аккумуляторная батарея не будет заряжена надлежащим образом перед первым использованием или не будет регулярно поддерживаться в нормальном состоянии, ее емкость уменьшится. В данных случаях мы не обязаны производить замену аккумуляторной батареи, независимо от того, что находилась ли она в эксплуатации менее одного года или нет.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первоначальным использованием полностью зарядите устройство.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Во время зарядки светодиод горит **КРАСНЫМ СВЕТОМ**, при полной зарядке – **ЗЕЛЕНЫМ**.

После этого отключите фонарь от источника питания.

Не допускается одновременно осуществлять зарядку и освещение!

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переключайте режим работы фонаря нажатием кнопки включения/выключения

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить фонарь в режиме высокой яркости

Для переключения в режим средней яркости нажмите кнопку еще раз.

Для переключения в режим низкой яркости нажмите кнопку третий раз.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить устройство.

Поверните корпус фонаря, чтобы отрегулировать положение угла светового луча!

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если устройство не планируется использовать, перед размещением на хранение зарядите аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить ее глубокий разряд. Повторно осуществляйте данную процедуру один раз в полгода.

ПРИМЕЧАНИЯ:

НЕ разряжайте полностью аккумуляторные батареи перед зарядкой.

НЕ оставляйте батареи в разряженном состоянии – немедленно производите их зарядку. Если фонарь не используется, производите зарядку аккумуляторных батарей каждые три месяца.