



Инструкция по эксплуатации кладовой

Жилой район «Шишимская горка», ул. Мраморская, 6

Поздравляем вас с завершением строительства дома и получением ключей от кладовой. В инструкции описаны правила её эксплуатации. Прочитайте инструкцию и передайте 1 экземпляр в Росреестр при оформлении права собственности.

Подсобные помещения для индивидуального использования (кладовые для хранения овощей, кат.Д), далее «кладовая», расположенные в подвале, разграничены перегородками из металлического профлиста и отделяющими указанными помещения от технического коридора для прокладки коммуникаций. Каждая кладовая имеет цифровую нумерацию на металлической входной двери.

Для удобства и безопасности использования кладовой, соблюдайте следующие правила:

- Следите за чистотой внутри помещения и опрятным внешним видом вашего имущества.
- Помните о безопасности хранения. В кладовой запрещается оставлять горючие, взрывоопасные и едкие вещества и жидкости.
- В кладовых нет инфраструктуры для установки и использования электрооборудования. Здесь не должно быть розеток и приборов отопления.
- Размещайте вещи в кладовой на полках или поддонах на расстоянии 10 см от пола. Кладовые помещения расположены в одном месте с коммуникациями дома и в случае аварии пол кладовой может намокнуть.

