




АДАПТЕР для подключения СО/ПД к МПВ модель АДАПТЕР 2.0 МПВ АВЕ 143.012.000 ЭТ

Вкрутить во вход модуля подготовки воздуха (МПВ) (1) адаптер (2) вместо углового штуцера.

С одной стороны адаптера вкрутить входной штуцер (3), а с другой – штуцер (4) сопла обдувочного (СО) или пневмодолота (ПД).



Проверил _____
подпись, ФИО, дата

Штамп