



ЕАЭС



НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ (БЕЗМАСЛЯНЫЙ) модель ВН 6.1 М

Руководство по эксплуатации АВЕ 578.000.000 РЭ

Декларация о соответствии
ДС ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.15830/19 от 24.06.2019

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насос вакуумный поршневой (безмасляный) **ВН 6.1 М** (далее - **ВН**) предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного давления из Электropечей вакуумных (далее - ЭВП*) производства АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- температура окружающая 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Основные характеристики

- величина остаточного давления 50 мбар
- производительность 2 м³/час
- электропитание ~220/230В 50Гц 1,0А
- уровень звука, не более 67 дБА
- перезапуск **ВН** под вакуумом, не ранее 4 сек
- внутренний диаметр шланга для подключения к вакуумсистеме 6 мм
- габариты (ШхГхВ), не более 200x250x190 мм
- масса, не более 8 кг
- режим работы: повторно-кратковременный ,15 мин (работа)/20 мин (перерыв)

1.4 Особенности

- Резиновые клапаны, позволяющие сохранять вакуум в системе при выключении насоса.
- Система перезапуска под вакуумом.

ВНИМАНИЕ!

Уровень шума на начальном участке набора вакуума может превышать 68 дБ

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно с в оей сопроводительной документации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос вакуумный **ВН 6.1 М**

Шланг (1) с воздушным фильтром (2) - 1 шт.

Руководство по эксплуатации АВЕ 578.000.000 РЭ - 1 шт.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка сети питания должна иметь контакт защитного заземления.

Отключать **ВН** от розетки сети для технического обслуживания.

Запрещается эксплуатация **ВН** со снятой крышкой электроблока двигателя.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подсоединить шланг (1) к штуцеру (3) **ВН**.

Подсоединить свободный конец фильтра (2) к шлангу ЭВП.

Подключить вилку сетевого шнура **ВН** к соответствующему разъему ЭВП.



5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!



Для выработки полного ресурса и срока службы **ВН**, а также экономии электроэнергии и снижения уровня шума рекомендуется использовать **ВН** в экономичном режиме работы совместно с Электродвигателями и вакуумными ЭВП, см. Руководство по эксплуатации на ЭВП.

Перезапускать **ВН** под вакуумом – не ранее 4 сек после его выключения!

Управление **ВН** в процессе работы осуществляется от ЭВП.

При длительных перерывах в работе отключить вилку сетевого шнура **ВН** от ЭВП.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При изменении цвета фильтрующего элемента или снижении скорости набора вакуума – заменить фильтр (2).

Использовать фильтр топливный автомобильный GB-202.

Положение фильтра согласно маркировке: стрелка на корпусе (направление потока воздуха) – к **ВН**.

6.2 Регулярно проводить очистку места установки **ВН** и поверхности **ВН** от пыли влажной (отжатой) губкой, пылесосом.

6.3 При появлении посторонних звуков при пуске/остановке **ВН** или невозможности перезапуска под вакуумом – обратиться в сервисный центр АВЕРОН.

7 ГАРАНТИИ

7.1 Гарантия – 12 месяцев с даты продажи, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

7.2 Срок службы - не менее 3 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВН**.

7.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

7.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.7.1, 7.4, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;

- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

7.5 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Полный перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН: https://www.averon.ru/service/servise_centrl/.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

модель ВН 6.1 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.