

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ EN-419

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Внимание:

1. Используйте прибор только в бытовых целях.
2. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
3. Не допускайте попадания воды на весы.
4. Не вставайте на весы мокрыми ногами. Вы можете поскользнуться и упасть.
5. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам.
6. Весы предназначены для персонального использования.
7. Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
8. Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Установка / замена батареек

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку. Прибор работает от 2х батареек типа AAA (входят в комплект).

Использование весов

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. С помощью переключателя, расположенного на задней панели весов, вы можете выбрать необходимую меру измерения (килограммы, фунты).
3. Перед тем как встать на весы снимите обувь.
4. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.
5. Весы отключатся автоматически в течение нескольких секунд.

Возможные неисправности:

Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейка установлена верно. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «EEEE».
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

Хранение, уход и транспортировка

Рекомендуется протирать весы сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При чистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Бытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 180 кг.

Питание от 2х батареек типа AAA (1,5В) (входят в комплект)

Напряжение 3 В

Срок службы – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Состав (материал): стекло, пластмасса, металл

Дата производства товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания. Масса тела человека не должна превышать 180 кг.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортер: НИНБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD). Адрес: РМ.2113, № 118, ДАЛЯН СТРИТ, ХАИШУ, НИНБО, КИТАЙ. (ADDRESS: RM.2113, NO.118 DALIANG STREET HAISHU, NINGBO, CHINA).

Произведено в Китае.

ENERGY



Товар не подлежит обязательному
подтверждению соответствия