

Древесина, фанера, ламинат,
паркетные доски, гипсокартон, ДВП, ДСП, пластик,
а так же подходит для выборки пазов в газосиликате.

БЕЗОПАСНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

Фото	Артикул	Диаметр, мм	Посадочное отверстие	количество зубов	Толщина кромки, мм
	200125	125	22 мм / УШМ	3	3

Пильный трехзубый диск «РОСОМАХА» 125 мм предназначен для ровного и чистого реза древесины, фанеры, ламината, паркетных досок, гипсокартона, ДВП, ДСП, пластику, а так же выборки пазов в газосиликате. Оснащен тремя зубьями из карбида вольфрама и имеет специальную конструкцию, которая обеспечивает безопасность применения с высокооборотистыми УШМ. При продолжительной работе корпус диска не нагревается.

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЧАШКА ПО ДЕРЕВУ

Фото	Артикул	Диаметр, мм	Посадочное отверстие	Зерно №	Назначение
	212208	125	22 мм / УШМ	8	Грубая обдирка
	212216	125	22 мм / УШМ	16	Обдирка
	212224	125	22 мм / УШМ	24	Шлифование
	212232	125	22 мм / УШМ	32	Легкое шлифование
	212240	125	22 мм / УШМ	40	Полировка

Чашка шлифовальная, прямая «РОСОМАХА» — это профессиональная линейка чашек с усиленным плоским корпусом, предназначенных для обработки плоской или почти плоской поверхности больших площадей. Плоская форма чашки позволяет добраться до труднодоступных участков в местах соединений, стыков, углов. Чашки широко используются при реставрационных работах, когда необходимо снять верхний старый слой краски или лака, зачистить поверхность, убрать неровности, выровнять полы, стены, обновить деревянный дом из сруба или бруса, подготовить поверхность под покраску и т.п. Чашка отлично подходит для шлифовки мягкой и твердой древесины, ДСП, пробки, стеклопластика, пластмасс, песчаника, пенобетона, резины и даже копыт животных.

Древесина, фанера, ламинат,
паркетные доски, гипсокартон, ДВП, ДСП.