

**ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,  
ТОРГОВОЙ МАРКИ «СТЕККЕР», СЕРИИ (ТИПЫ): PST, RST, MST, GLS  
МОДЕЛИ: RST00-5106-01, RST00-5106-05, RST00-5106-08, RST00-5106-09, RST00-5106-10  
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Описание устройства и назначение**


- 1.1 Розетки электрические (информационные) ТМ «СТЕККЕР» серии RST – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для подключения телевизионных приемников к коаксиальной кабельной сети, а также, для подключения сетевого кабеля компьютерной техники.
- 1.2 Розетки предназначены для скрытой установки и только внутри помещений.

**2. Технические характеристики\***

**2.1 Технические параметры розетки**

Модель механизма розетки	RST00-5106-01, RST00-5106-05, RST00-5106-08, RST00-5106-09, RST00-5106-10
Тип розетки	оконечная ТВ-розетка + компьютерная RJ45/8P8C
Число контактов (для ТВ-розетки)	2
Число контактов (для компьютерной розетки)	8
Номинальный ток (для компьютерной розетки)	1А
Полоса частот (для ТВ-розетки)	5 – 862МГц
Рабочая частота (для компьютерной розетки)	100 МГц
Категория по ISO/IEC 11801 (для компьютерной розетки)	5е
Тип розетки по типу зажимов (для компьютерной розетки)	С зажимами под заделку
Тип розетки по виду установки	Скрытой установки
Волновое сопротивление (для ТВ-розетки)	75Ом
Ослабление сигнала (для ТВ-розетки)	1дБ
Максимальное сечение подключаемых проводников (для компьютерной розетки)	0,5мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Поликарбонат
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	См. на упаковке
Цвет корпуса	См. на упаковке
Рабочая температура	+1... +35°С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Срок службы	25 лет

**2.2 Способ подключения розетки антенной розетки:**



1. Снимите 15мм внешней изоляции коаксиального кабеля и отогните назад проволочную сетку



2. Снимите 12 мм средней изоляции кабеля и вставьте во внутрь наконечника




3. Закрутите винт наконечника



4. Соедините коаксиальный кабель с розеткой

**2.3 Электрическая схема соединения компьютерной розетка:**



Т1А-568А:

- 1 - зелено-белый;
- 2 - зеленый;
- 3 - оранжево-белый;
- 4 - синий;
- 5 - сине-белый;
- 6 - оранжевый;
- 7 - коричнево-белый;
- 8 - коричневый

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

### 3. Комплектация

- 3.1 Розетка.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Инструкция по эксплуатации.
- 3.4 Гарантийный талон.

### 4. Требования эксплуатации и меры предосторожности

- 4.1 Запрещена установка розеток снаружи помещений.
- 4.2 Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°C запрещена.
- 4.3 Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.
- 4.4 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

### 5. Подключение

- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Выведите подключаемые провода к месту установки розетки.
- 5.3 Подденьте и отсоедините рамку от корпуса.
- 5.4 Осуществите подключение устройства по схеме (2.2 и 2.3).
- 5.5 Данная розетка является оконечной.
- 5.6 Установите и защелкните рамку.
- 5.7 Проверьте работоспособность розетки.

### 6. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
У подключенных устройств отсутствует сигнал (или подключение к сети)	Отключен источник сигнала	Проверьте источник сигнала и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден сетевой кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

### 7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отопляемых помещениях.

### 8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

### 9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

### 10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

### 11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г.

Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

## 12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



# STEKKER

Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

## Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец \_\_\_\_\_ Покупатель \_\_\_\_\_

МП

**ВНИМАНИЕ!**  
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.  
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)