


	Вентильная головка 15БЗр Ду15 А50 (Вентильная головка (букса) клапан без корпуса)	110	130	350
	Вентильная головка 15Б1п Ду15 А70 (Вентильная головка - клапан без корпуса)	110	130	350
	Вентильная головка 15Б1п Ду20 А70 С маховиком 900-1 (Вентильная головка - клапан без корпуса)	110	130	350

Вентильная  
головка

### Принцип работы вентильной головки



- 1-маховичок
- 2-шпindelь
- 3-гайка
- 4-сальник
- 5-шайба
- 6-корпус
- 7-прокладка
- 8-клапан
- 9-прокладка
- 10-шайба
- 11-винт