

ПИКНИК И ОТДЫХ



СОКОЛ

Артикул	Наименование
62-0002	Мангал сборный со складным дном в пленке с шампурами
62-0003	Мангал сборный "ПОХОДНЫЙ" в пленке
62-0007	Мангал сборный "ЭКОНОМ" в пленке с шампурами
62-0033	Мангал разборный "СОКОЛ" 42
62-0034	Мангал разборный "СОКОЛ" 43
62-0027	Щипцы для гриля "СОКОЛ" в блистере
62-0029	Щипцы для барбекю "СОКОЛ" в блистере
62-0030	Щипцы для гриля "СОКОЛ" в блистере
62-0032	Щипцы для барбекю "СОКОЛ" в блистере
62-0043	Щетка-скребок для чистки гриля "СОКОЛ" в блистере
62-0042	Набор аксессуаров для гриля "СОКОЛ", 3 предмета в блистере.
62-0043	Щипцы для гриля СОКОЛ Комфорт
62-0042	Щетка для гриля средняя СОКОЛ
62-0052	Щипцы для гриля СОКОЛ Стандарт
62-0053	Набор щипцы, вилка и лопатка для гриля СОКОЛ Стандарт
62-0047	Набор лопатка и щипцы для гриля СОКОЛ Комфорт
62-0048	Набор щипцы, щетка и лопатка для гриля СОКОЛ Комфорт
62-0049	Набор щипцы и щетка для гриля СОКОЛ Комфорт

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ИНВЕНТАРЬ



REXANT

Артикул	Наименование
12-6901	Топор универсальный малый Викинг 225 мм
12-6902	Топор универсальный Викинг 350 мм
12-6903	Топор универсальный Викинг 440 мм
12-6904	Топор универсальный Викинг 700 мм



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Наименование
64-0001	Совок посадочный с прорезиненной ручкой
64-0002	Совок посадочный с прорезиненной ручкой широкий
64-0003	Грабельки садовые с прорезиненной ручкой
64-0011	Совок садовый цветной с узором
64-0012	Грабельки садовые цветные с узором
64-0004	Мотыжка с прорезиненной ручкой

САДОВЫЙ ПОЛИВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Наименование
62-0211	Адаптер на кран быстрого соединения ТМ Четыре Сезона 3/4 дюйма
62-0212	Адаптер на кран быстрого соединения ТМ Четыре Сезона 3/4 и 1/2 дюйма
62-0213	Адаптер латунный, 3/4, внутренняя резьба ТМ Четыре Сезона
62-0214	Коннектор латунный, быстросъемный для шланга 3/4 ТМ Четыре Сезона
62-0215	Коннектор для шланга быстросъемный ТМ Четыре Сезона 3/4 дюйма
62-0216	Коннектор для шланга быстросъемный ТМ Четыре Сезона 1/2
62-0217	Коннектор для шланга быстросъемный с автостопом ТМ Четыре Сезона 3/4 дюйма
62-0218	Коннектор для шланга быстросъемный с автостопом ТМ Четыре Сезона 1/2
62-0219	Муфта переходная для шланга ТМ Четыре Сезона 1/2 и 3/4 дюйма
62-0219-1	Муфта ремонтная для шланга ТМ Четыре Сезона 3/4 дюйма
62-0221	Муфта ремонтная для шланга ТМ Четыре Сезона 1/2 дюйма
62-0222	Двойник для быстросъемного соединения ТМ Четыре Сезона
62-0222-3	Тройник Y для быстросъемного соединения ТМ Четыре Сезона
62-0223	Разветвитель 2-х канальный на кран ТМ Четыре Сезона 3/4-1/2 дюйма
62-0225	Разветвитель для шланга на 4 канала ТМ Четыре Сезона 1/2, 3/4
62-0250	Пистолет-распылитель для полива ТМ Четыре Сезона Classic 8 режимов
62-0251	Пистолет-лейка и коннекторы ТМ Четыре Сезона Classic 3/4
62-0252	Пистолет для полива ТМ Четыре Сезона Classic 2 режима
62-0253	Распыляющая головка, подходит к Стандартной пластиковой бутылке ТМ Четыре Сезона
62-0254	Дождеватель для полива круговой ТМ Четыре Сезона, 154 (м²)
62-0255	Разбрызгиватель латунный, импульсный, с регулируемой угла горизонт распыления до 26 м
62-0256	Дождеватель для полива осциллирующий ТМ Четыре Сезона, 190 (м²)
62-0257	Дождеватель для полива круговой ТМ Четыре Сезона, 100 (м²), 8 режимов.
62-0258	Набор поливочный, растягивающийся шланг 20 м, 7 режимов пистолет, соединитель
62-0260	Катушка для шланга ТМ Четыре Сезона Mini 30 м, 1/2" или 25 м 3/4
62-0261	Тележка для шланга Четыре Сезона 1/2 60 м или 3/4 30 м
62-0262	Держатель для садового шланга (Катушка с креплением на стену)
62-0263	Таймер полива электронный
62-0264	Таймер воды ТМ Четыре Сезона на 120 мин
62-0265	Комплект для капельного полива 3*4 метра площадь
62-0266	Опрыскиватель комнатный ТМ Четыре Сезона, 0,75 л
62-0269	Опрыскиватель садовый аккумуляторный для растений цветов 2л.