



Решетка-гриль для сосисок

Предназначена для запекания сосисок и сарделек на открытом огне и углях.

- Высококачественная пищевая сталь
- Удобная деревянная ручка
- Увеличенная толщина прутьев
- Надежный фиксатор
- Специальная конструкция

Размер	Упаковка	Внеш. уп.	Артикул
170x83 мм	Карточка + термопленка	24 шт	424722



Шампуры с коррозионнотойким покрытием

Предназначены для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на открытом огне и углях.

- V-образный профиль шампура
- Коррозионнотойкое покрытие
- Витая ручка
- Чехол для удобства хранения
- 6 шампуров в чехле

Длина	Упаковка	Внеш. уп.	Артикул
450 мм	Карточка	48 шт	427750
600 мм	+ чехол нейлоновый	48 шт	427751



Шампуры

Предназначены для жарки мяса, птицы, рыбы и овощей на открытом огне и углях.

- V-образный профиль шампура
- Витая ручка
- Чехол для удобства хранения
- 6 шампуров в чехле

Длина	Упаковка	Внеш. уп.	Артикул
450 мм	Карточка + чехол полиэтиленовый	100 шт	427755
550 мм	Карточка + чехол нейлоновый	50 шт	427756

Чтобы каждый кусочек на шампуре хорошо прожарился, нанизывайте мясо не слишком часто.

А если жарите крупные куски – используйте сразу два шампура, так мясо не свалится.

Для приготовления сложной для нанизывания еды (морепродуктов, небольших овощей) можно использовать конверты из фольги, уложенные на решетку.

Заверните фольгу, оставив небольшое отверстие, а переворачивайте щипцами, чтобы не обжечься.

