

КРОНШТЕЙНЫ

Для аудио-видео и игровой техники

Для наушников,
настенный



38-0629

белый



38-0630

черный



Для наушников,
настольный



38-0631

черный



Для колонок,
настенный



38-0632

черный




38-0633

белый



Для ноутбука/монитора
настольный



38-0661

черный



КРОНШТЕЙНЫ

Для гардероба и прихожей

Для книг,
настенный



38-0634

черный



Для обувных ложек
и зонтов,
настенный



38-0639

черный



Для дверей,
6 крючков



38-0643

черный



38-0644

белый

