

ЦЕПНАЯ НАСАДКА-ПИЛА

Фото	Артикул	Модель/ размер	Предназначение	Коробка, шт
	900000	Стандартная/ 11,5 дюймов	УШМ	10
	900003	Усиленная/ 11,5 дюймов/ в сборе	УШМ	10

Цепная насадка-пила «РОСОМАХА» создана, чтобы превратить вашу УШМ в цепную пилу. Устанавливается почти на все модели УШМ и обладает рядом преимуществ перед бензопилой: 1) работает быстрее; 2) занимает меньше места; 3) увеличивает производительность работы; 4) заметно легче; 5) служит дольше (если инструмент эксплуатируют правильно). Гайка М14 подходит для УШМ 115, 125 и 150 мм, гайка М16 подходит для УШМ 150 и 180 мм.

ЗАПАСНАЯ ЦЕПЬ

Фото	Артикул	Размер, дюймы	Предназначение	Коробка, шт
	900001	11,5	900000 и 900003	200

Запасная цепь на насадку «РОСОМАХА» создана, как запасная часть насадки. Толщина звена цепи 3,5 мм, длина звена 28 мм, количество зубьев на цепи — 23 шт, шаг цепи 3/8.

Цепная насадка-пила «Росомаха» создана, чтобы превратить Вашу УШМ в цепную пилу.



Устанавливается почти на все модели УШМ и обладает рядом преимуществ перед бензопилой:

- 1) работает быстрее;
- 2) занимает меньше места;
- 3) увеличивает производительность работы;
- 4) заметно легче;
- 5) служит дольше (если инструмент эксплуатируют правильно).

Гайка М14 подходит для УШМ 115, 125 и 150 мм.

Рекомендуется к использованию на болгарках с регулировкой оборотов на повышенной скорости.