

## АНТЕННЫ

### АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Диапазон волн	Коэффициент усиления
34-0100	10 км	МВ, ДМВ	1,5-3,5 дБ



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Диапазон волн	Коэффициент усиления
34-0105	10 км	МВ	1,5-3,5 дБ



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Частота	Коэффициент усиления
34-0252	15 км	470-862 МГц	7 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0255	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	7 км	3 дБ
34-0257	+		10 км	33 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0265	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	15 км	6 дБ
34-0267	+		25 км	26 дБ
34-0269	+	Для цифрового ТВ DVB-T2 с USB	25 км	26 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0701	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	18 км	37 дБ
34-0703	+	Для цифрового ТВ DVB-T2 с USB	18 км	37 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0705	+	Для цифрового ТВ DVB-T2	15 км	33 дБ
34-0706	-		5 км	3 дБ
34-0707	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2 с USB	15 км	33 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0709	+	Для цифрового ТВ DVB-T2	23 км	33 дБ
34-0711	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2 с USB	23 км	33 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0713	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	16 км	33 дБ
34-0715	+	Для цифрового ТВ DVB-T2 с USB	16 км	33 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0717	+	Для цифрового ТВ DVB-T2	20 км	32 дБ
34-0719	+	Для цифрового ТВ DVB-T2 с USB	20 км	32 дБ

### АНТЕННЫ НАРУЖНЫЕ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0401	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	7 км	28-35 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0402	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	30 км	8 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0407	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	8 км	7 дБ
34-0408	+		10 км	27 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0411	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	30 км	33 дБ
34-0411-1	+		30 км	33 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0412	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	50 км	14 дБ
34-0413	+		60 км	34 дБ
34-0413-1	+		60 км	34 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0422	+	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	15 км	28 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0423	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	14 км	10 дБ
34-0424	+		20 км	32 дБ



REXANT

Артикул	Усилитель сигнала	Тип антенны	Дальность установки от БС	Коэффициент усиления
34-0414	-	Для аналогового и цифрового ТВ DVB-T2	100 км	8 дБ
34-0415	+		130 км	28 дБ

### КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АНТЕННЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Размер
34-0580	Кронштейн эфирный Г-образный	14,5 см
34-0480		30 см
34-0581		45 см
34-0481		60 см



REXANT

Артикул	Наименование	Размер
34-0487	Мачта для антенн «КРЫМ-5» телескопическая	450 см



REXANT

Артикул	Наименование	Размер
34-0583	Кронштейн облегченный для эфирных и Wi-Fi антенн	10 см



REXANT

Артикул	Наименование	Размер
34-0591	Кронштейн для мачт «КРЫМ» телескопический	30-50 см
34-0592		40-70 см

### УСИЛИТЕЛИ ТВ-СИГНАЛА



REXANT

Артикул	Наименование	Выходное напряжение	Выходной ток
34-0455	USB-инжектор питания для активных антенн	5 В	1 А