

Автомобильный тестер аккумулятора

Функции

Позволяет протестировать заряд аккумуляторной батареи и проверить генератор:

- проверка состояния генератора;
- проверка состояния батареи;
- проверка перед зарядкой.

Проверка заряда АКБ:

- Выключить двигатель и электроприборы автомобиля
- Подсоединить зажим тестера к клемме АКБ, соблюдая полярность, щупом дотронуться до второй клеммы
- Проверить напряжение АКБ без нагрузки
- Проверить напряжение АКБ под нагрузкой
- Степень заряда покажет LED индикатор тестера

Преимущества:

- Позволяет проверить заряд батареи 12 В в автомобилях, мотоциклах и пр.
- Чувствительный детектор напряжения
- Безопасный в использовании
- Компактный размер

В комплекте:

- Автомобильный тестер
- Руководство по эксплуатации

Характеристики:

Рабочее напряжение: 12 В

Ток (макс.): 15 А

Метод индикации: светодиодный

Длина провода: 100 см

Вес: 65 г