


## Концевые микропереключатели



**Назначение:**

- сигнализация о положении блока в шкафу.

**Отличительные особенности:**


- установка совместно с R5MW\*B\*.

**Комплект поставки:**

- концевой микропереключатель, дополнительный кронштейн, монтажные аксессуары.

| Типоразмер блока | Код     |
|------------------|---------|
| Все типоразмеры  | R5M2WMS |

## Комплект кронштейнов для установки держателей сборных шин



**Назначение:**

- установка шиндержателей для сборных шин щита.

**Материал:**

- оцинкованная сталь толщиной 3 мм.

**Отличительные особенности:**

- установка совместно с R5MW\*F.

**Комплект поставки:**

- рукоятка, монтажные аксессуары.

| Кол-во в комплекте, шт. | Код    |
|-------------------------|--------|
| 2                       | R5MPBS |

### Таблица выбора количества комплектов R5MPBS в соответствии с характеристиками шинной системы

| Ток щита, А     | Тип обслуживания | Кол-во комплектов |
|-----------------|------------------|-------------------|
| от 1600 до 2500 | одностороннее    | 2                 |
|                 | двухстороннее    |                   |
| от 3200 до 4000 | одностороннее    | 5                 |
|                 | двухстороннее    | 6                 |
| от 5000 до 6300 | двухстороннее    | 10                |