

1976  
до сегодня

**МОДЕЛИ:**

EHR5012PRO  
EHR5015PRO  
EHR5019PRO  
EHR5023PRO  
EHR5033PRO

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

**ivigo®**



**ivigo® RU** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ




## **Уважаемые Покупатели,**

---

Просим Вас внимательно прочитать руководство по эксплуатации для эффективного использования изделий:

1. При покупке изделия проверьте целостность упаковки и товара, наличие комплектации.
2. В современном производстве прибор прошел требовательный контроль на качество. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования полотенцесушителя, сохраните инструкцию на будущее.
3. Прибор не работает при первом включении или есть дефект, обращайтесь в сервисный центр, в магазин продавший Вам товар или к дилеру.
4. При использовании по нормативам руководства, срок эксплуатации 10 лет.



## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

- Электрический Полотенцесушитель надо включать в электросеть (АС) переменного тока с напряжением 220 V, указанного на корпусе прибора.
- Вставьте вилку электрического полотенцесушителя в заземленную розетку.
- Не пользуйтесь электрическим полотенцесушителем, если он упал или наклонился на бок. Включайте только тогда, когда он находится в ровном вертикальном положении.
- Обязательно вынимайте вилку прибора из розетки, если не собираетесь использовать его в ближайшее время.
- Не перегружайте электрическую сеть.
- Оберегайтесь ударов и царапин при переносе и монтаже электрического полотенцесушителя.
- Запрещается эксплуатация электрического полотенцесушителя в помещениях где находятся и хранятся легковоспламеняющиеся вещества (бензин, растворители и т.п).
- На прибор не должна попадать вода.
- Берегите электрический полотенцесушитель от перепада напряжения. Не тяните за шнур, вынимайте вилку из сети взявшись за вилку.
- При включении электрического полотенцесушителя не трогайте мокрыми руками.
- Ремонт и вскрытие электрического полотенцесушителя может производиться только в сервисном центре.
- Будьте внимательны и бдительны к детям, чтобы они не могли играть с прибором.



- Обязательно должны соблюдаться актуальные нормы для соединительного шнура и электрической сети.
- При использовании удлинителя для электрического полотенцесушителя соблюдайте все меры предосторожности.
- Не перегружайте электрическую сеть.
- Нужно учесть вес Электрического Полотенцесушителя для монтажа. Советуем монтировать полотенцесушитель при помощи помощника.
- При работе поверхность электрического полотенцесушителя нагревается. Не касайтесь поверхности.
- Прибор запрещается располагать непосредственно вблизи ванны, умывальника, бассейна.
- Запрещается монтировать электрический полотенцесушитель непосредственно под электрической розеткой.
- Не пользуйтесь полотенцесушителем, если у него поврежден шнур питания и его надо заменить. Обращайтесь в ближайшую Сервисную Службу.
- Прибор произведен для сушки полотенец и является источником тепла. Запрещается использование его не по назначению.
- Внимание, если розетка сильно нагрета, немедленно выключите прибор из электрической сети. Сильный нагрев указывает на неполадку розетки.

## СОДЕРЖАНИЕ

---



**1. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6**



**2. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 8**



**3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ 10**



**4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 11**



**5. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 11**



**6. ПРАКТИЧНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11**



**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12**



## 1. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Рисунок 1. Полный вид

Электрические Полотенцесушители IVIGO представляют собой конструкцию состоящую из горизонтальных прямых труб и вертикальных труб. Трубы электрического полотенцесушителя заполнены антифризом и оснащены нагревательным элементом (ТЭН). Нагревательный элемент (ТЭН) периодически подогревает теплоноситель. Можно использовать как в качестве сушилки и вешалки для полотенец, так и в качестве источника обогрева, для ванных комнат.


1. Вертикальная труба
2. Горизонтальная труба
3. Нагреватель
4. Цифровой показатель
5. Электровилка с проводом
6. Заглушка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Ширина (мм)	Высота (мм)	Напряжение (Вольт)	Эл.ток (А)	Частота (Гц)	Мощность (Ватт)	Вес (кг)	Выбор цвета
EHR 5012 PRO*	500	650	220-240	1.25	50-60	275-330	8	Белый
EHR 5015 PRO*	500	800	220-240	1.59	50-60	350-420	9.8	Белый
EHR 5019 PRO*	500	1000	220-240	2.04	50-60	450-535	12	Белый
EHR 5023 PRO*	500	1250	220-240	2.72	50-60	600-715	15	Белый
EHR 5033 PRO*	500	1274	220-240	3.63	50-60	800-950	19	Белый


\*Электростатическая порошковая краска, Белый RAL 9016

Рисунок 2. Схема электрического цикла






## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Вскройте коробку, достаньте прибор вместе с защитной упаковкой. Очень осторожно, не причиняя вреда прибору, срежьте полиэтилен и достаньте комплектующие прибора.



2. Выберите удобное местоположение для полотенцесушителя, регулируйте длину шнура питания к сети, шнур не должен быть натянутым. После выбора удобного местоположения для монтажа приступаем к измерению для сверления.




3. При помощи  $\varnothing 10$  мм дрели, сделайте отверстие в стене и среди комплектующих найдите пластиковый дюбель, прибейте его в отверстия.



4. При монтаже электрического полотенцесушителя используйте комплектующие номерами (2), (4), (3). При подключении полотенцесушителя рекомендуется использовать крепежные элементы и убедиться в надёжности креплений на стене.




5. Для крепежа труб электрического полотенцесушителя шпильку внутреннюю (E) вставьте в перила кронштейна для перил (F и G), имеющего среди комплектующих для монтажа. Прикрепите при помощи шурупа (корот.) (I) кронштейн для перил к вертикальной трубе полотенцесушителя.




6. После установки остальных трёх кронштейнов для перил электрический полотенцесушитель установите на стену при помощи шурупа (длин.) (H) на уставленный раньше корпус кронштейна.

Внимание: При монтаже полотенцесушителя будьте осторожны, не причините вреда электронному показателю, берегите от ударов и царапин.




→  $\varnothing 6 \times 150$  mm



- A: Дюбель
- B: Корпус кронштейна
- C: Прокладка
- D: Шуруп
- E: Шпилька внутренняя
- F: Кронштейн для перил
- G: Кронштейн для перил
- H: Шуруп (длин.)
- I: Шуруп (корот.)

Рисунок 3. Комплектующие для монтажа



Белый RAL 9016

МОДЕЛИ	A	B
EHR5012PRO	500 mm (50 cm)	-
EHR5015PRO	650 mm (65 cm)	-
EHR5019PRO	850 mm (85 cm)	-
EHR5023PRO	1100 mm (110 cm)	-
EHR 5033PRO	1156 mm (115.6 cm)	-

Рисунок 4. Обозначение для отверстий

a, b, c, d: Кронштейн для перил




Рисунок 5. Зоны для установки

### Внимание:

Как видно по схеме, электрический полотенцесушитель лучше использовать в "Зона III", для безопасного использования.

Зона I: Район вблизи воды. Включает ванну, душ, умывальник.

Зона II: Район, удалённость от 1 до 0.6 метра.

Зона III: Район, вне I и II зоны. Удобное и правильная зона для монтажа.




Рисунок 6. Положения установки полотенцесушителя

### Внимание:

Электрический полотенцесушитель проектирован для вертикального использования.



## 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

1. Вставьте вилку электрического полотенцесушителя в заземленную розетку.
2. На панели нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (⏻) в течении 3-4 сек, полотенцесушитель начнет работать на 1-м уровне. Панель управления имеет 4 установки уровня мощности нагрева прибора (выбор кнопкой режима).
3. Функция таймер позволяет настроить отключение полотенцесушителя от 1 до 4 часов (выбор кнопкой таймер).



Рисунок 7. Цифровой показатель



## 4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

Электрические Полотенцесушители IVIGO долгие годы прослужат без обслуживания. Не допускается использование абразивных чистящих и моющих средств. Протерите мягкой и влажной тряпкой.

Внимание: Выключайте из электросети полотенцесушитель во время очистки и обслуживания.



## 5. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

---

1. Во время транспортировки и монтажа полотенцесушитель нужно беречь от ударов и столкновений.
2. Полотенцесушители должны транспортироваться и складироваться с пониженной влажностью, без нарушения герметичности упаковки производителя, в горизонтальном положении.
3. Соответствуйте инструкции перевозки на упаковке.
4. Если нет оригинальной упаковки, примите меры от внешних воздействий.
5. Сберегите оригинальную упаковку для повторной перевозки.



## 6. ПРАКТИЧНАЯ и ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

1. Правильное проветривание: На короткое время откройте окна настежь. Короткое и длительное проветривание через форточку не обеспечивает необходимого притока свежего воздуха, просто потеря тепла.
2. Вокруг нагревателя должно быть свободное место для продуктивной работы.



## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии начинается с момента продажи прибора и составляет 3 года.
2. Все материалы, комплектующие входят в гарантийный срок фирмы IVIGO.
3. Поломка прибора, возникшая из-за нарушения правила техники безопасности и руководства эксплуатации в гарантию не входит.

Гарантия фирмы MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. не распространяется на дефекты и повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а так же ниже перечисленные условия вне гарантии, если:

1. Будут изменены, стерты или неразборчиво прописаны на заводском шильдике типовой или серийный номер прибора, либо повреждена пломба.
2. Дефекты вызваны изменением вследствие применения прибора с целью не соответствующей установленной сферы применения данного прибора, указанной в руководстве по эксплуатации.
3. После продажи прибора на механические повреждения связанные с перевозкой, разгрузкой, загрузкой, хранением (трещины, разломы, царапины и т.п.), а также химические повреждения.
4. Повреждения, вызванные пожаром, ударом молнии и др.
5. Дефекты возникли вследствие низкого или высокого электрического напряжения, использования незаземленной розетки, неполадок электрической системы, в которой использовалось данное изделие.
6. Дефекты, повреждения вызваны лицами – вне сервиса.

Внимание: ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, НУЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В первую очередь проверьте, включена ли розетка в электросеть.
2. Проверьте нет ли повреждений на шнуре.
3. Проверьте работает ли розетка.
4. Проверьте работает ли кнопка Вкл\Выкл.
5. Все перечисленные условия выполнены, при нажатии на кнопку Вкл\Выкл в течении 2-3 секунд прибор не работает, то обращайтесь в сервисный центр или к дилеру.

Все продукты производства IVIGO имеют сертификат CE.  
 Фирма Производитель: MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электроприборы IVIGO изготовлены в соответствии с международными стандартами качества, проходя на каждом этапе производства детальный анализ и контроль качества.

Гарантия IVIGO на Полотенцесушители распространяется 3-х летняя гарантия, начиная с даты продажи.

Желаем Вам приятного использования IVIGO!

Дата продажи, номер заказа/счета: .....  
Покупатель: .....  
Адрес: .....  
Модель: .....  
Серийный №: .....

Фирма-экспортер: MASTAŞ Isı Cihazları San. ve Tic. A.Ş. Фирма  
производитель: MASTAŞ Makina Kalıp Tic. San. A.Ş. Адрес:  
НОСАБ Бульвар Нилюфер, №3 БУРСА – ТУРЦИЯ  
Тел.: +0090 224 411 11 14  
Факс: +0090 224 411 11 21

Импортер: ООО «Эмпория Групп», ИНН7735605767, г.  
Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д.4, п. XXI, к.13  
Телефон/факс: +7-495-772-12-92

Продавец: .....  
Телефон: .....  
Подпись, печать: .....

М.П.

[www.ivigo-rus.ru](http://www.ivigo-rus.ru)

