



JETA SAFETY

ООО «АВТОграф Сейфти»

197183, Санкт-Петербург,
ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19
Тел.: 8 (812) 320-320-0
info@jetasafety.com
www.jetasafety.com

Инструкция по использованию диспенсера АЕМ-05-500:

1. Для того, чтобы открыть диспенсер, поверните крышку вправо (по часовой стрелке)
2. Для закрытия диспенсера, поверните крышку влево (против часовой стрелки)
3. Поставьте крышку диспенсера так, чтобы при повороте налево (против часовой стрелки) насечки на крышке полностью совпали с насечками на диспенсере (см. фото ниже)



Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 4027000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723

