

Коробка распределительная 100×100×50 с муфтой:

СЗВ106 АБС(серая). **СЗВ106 Б АБС(белая).**

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 29 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов. В качестве уплотнения в крышку устанавливается резиновый шнур.

Материал: пластик АБС.

Габаритные и установочные размеры:

Наружные (с крышкой и муфтой):

длина -121 мм, ширина -121 мм, высота – 57 мм.

Наружные (без крышки и муфты):

длина - 102 мм, ширина -102 мм., высота – 43 мм.

Внутренние:

длина -98 мм., ширина -98 мм., высота – 50 мм (до крышки).

Количество крепёжных мест для установки на стену – 4.

Степень защиты: IP 55.



Монтаж.

1. Снять крышку с распределительной коробки, вывернув четыре самореза.
2. Прорезать в уплотнительных кольцах (муфтах) требуемое количество отверстий размером менее вводимого провода.
3. Закрепить коробку на стене с помощью четырёх саморезов (не входят в комплект поставки).
4. Установить провода в муфты и произвести необходимый монтаж.
5. Установить крышку и завернуть четыре самореза до упора.

Комплектность:

- | | |
|--|--|
| 1) Коробка распределительная СЗВ106 АБС (или СЗВ106 Б АБС) | - 75 шт. в коробке; |
| 2) паспорт | - 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию; |
| 3) ящик 600x360x280 | - 1 шт. |

Меры безопасности.

1. Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
2. Установку коробок, монтаж проводки и (или) электроустановочных изделий в них, должен осуществлять специалист.
3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. _

Условия и сроки хранения.

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до + 40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.

Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

Срок службы не менее 20 лет.

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

Произведено:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г.Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

По заказу: ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: electro@gusi.ru

По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.

Сделано в России.

* Модель указана маркером

