

ENERGY

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ GT-200 (газовая портативная горелка)

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Вы пользуетесь газом. Будьте осторожны!

Прочитайте инструкцию внимательно прежде, чем подключить прибор к газовому баллону. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой утечку газа и в случае возгорания - привести к серьезным ожогам пользователя и окружающих.

Изготовитель не несет никакой ответственности в случае использования газовых баллонов, которые не обеспечивают герметичность соединения с газовой горелкой.

Прибор должен использоваться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Установку либо снятие баллона производите вдали от источников тепла, искр и легко воспламеняющихся материалов. Нельзя использовать прибор в случае его повреждения, плохой работы либо утечки газа.

Во время работы прибора некоторые его детали сильно нагреваются (сопло), не прикасайтесь к ним голыми руками. Запрещается любое изменение конструкции прибора, а также использование его в целях, для которых он не предназначен.

Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

Инструкция по эксплуатации

Сборка прибора


1. Поверните регулятор по часовой стрелке до упора (смотрите рис. 1).
2. Вдали от людей, открытого огня и искр подключите сменный баллон-картридж к фиксатору на горелке. Следите за тем, чтобы выступ на горелке совпал с разъемом на кольце баллона (смотрите рис. 2).
3. Для фиксации поверните горелку на 35 градусов по часовой стрелке (смотрите рис. 2).
4. Прислушайтесь и проверьте герметичность соединения. Не использовать, если будет обнаружена утечка газа! Для поиска утечки газа место соединения можно смазать мыльным раствором и следить за реакцией пены.

1.




СОВМЕСТИТЕ ВЫСТУП НА ГОРЕЛКЕ С РАЗЪЕМОМ НА КОЛЬЦЕ БАЛЛОНА, ПЛАВНО НАДАВИТЕ ГОРЕЛКУ НА БАЛЛОН

2.



3.



ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ

Полезный совет: держите прорезь и выступ на горелке сверху при разогреве, это предотвратит неровное горение.



Технические характеристики:

Мощность: 4000 BTU (1,17 кВт)

Тип газа: пропан, бутан, изобутан (одноразовые сменные баллоны-картриджи)

Расход газа 80 г/ч

Температура пламени: до +1300 градусов по Цельсию

Пьезоподжиг

Цанговый баллон покупается отдельно

Зажигание

1. Плавно поверните регулятор против часовой стрелки на 10 градусов к отметке «+», нажмите на кнопку-регулятор для зажигания.

2. Повторите попытку несколько раз при необходимости. Если газ в баллоне заканчивается возможно потребуется большая подача газа (откройте регулятор).

Эксплуатация

1. Настройте пламя горелки вращением регулятора в сторону «+» или «-».

2. 10 секунд требуется для разогрева горелки, затем угол работы может изменяться

Выключение

1. Плавно поверните регулятор по часовой стрелке до упора к отметке

«-» для полного перекрытия подачи газа.

2. Отсоедините баллон от горелки.

После использования

1. Проверьте устройство, очистите его при необходимости.

2. Хранить в сухом, проветриваемом помещении, вдали от баллонов с газом, в недоступном для детей месте.

Газовые баллоны-картриджи

1. Рекомендуем использовать только оригинальные цанговые баллоны (220 г) для портативной газовой техники.

2. Осматривайте баллон на предмет целостности перед подключением.

3. Храните баллоны в соответствии с требованиями указанными на баллоне.

4. Не вносите модификации в конструкцию прибора или баллона.

Гарантийный талон

Дата продажи.....

Штамп торгующей организации.....

Гарантия 1 год.