

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
Серия LAD LED R700

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением современного светового прибора, изготовленного с использованием энергосберегающих светодиодных (LED) технологий.

Наши приборы разработаны и изготовлены в строгом соответствии с международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации. Все модели прошли сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «О электромагнитной совместимости технических средств» и соответствуют нормативным документам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2013, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012, ГОСТ 62493-2014, ГОСТ 62471-2013, ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (раздел 5и7), ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5).

Номер сертификата указан на последней странице паспорта-руководства.

Серия LAD LED R700 имеет модификации от 1 до 20 что соответствует количеству модулей в светильнике. Модификации прибора различаются по силе светового потока и энергопотреблению.

Просим Вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Световой прибор LAD LED R700 предназначен как для освещения больших пространств, прилегающих территорий для установки на опоры освещения, венцы мачт и рабочие поверхности свыше 15 м., так и внутреннего освещения рабочих, производственных и иных помещений.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Прибор LAD LED R700 – 1шт.;
- П-образная лира – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Коробка упаковочная.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент мощности: $\geq 0,95$;
- Пульсация светового потока светильников: $< 1\%$;
- Литой алюминиевый корпус;
- Крепление: П-образная лира (L1), лира с выносом (L2);
- Максимальная площадь проекций, не более (m^2):
- LAD LED R700-1: 0,04; - LAD LED R700-11: 0,58;
- LAD LED R700-2: 0,09; - LAD LED R700-12: 0,59;
- LAD LED R700-3: 0,13; - LAD LED R700-13: 0,66;
- LAD LED R700-4: 0,18; - LAD LED R700-14: 0,67;
- LAD LED R700-5: 0,22; - LAD LED R700-15: 0,75;
- LAD LED R700-6: 0,27; - LAD LED R700-16: 0,76;
- LAD LED R700-7: 0,36; - LAD LED R700-17: 0,83;
- LAD LED R700-8: 0,37; - LAD LED R700-18: 0,84;
- LAD LED R700-9: 0,49; - LAD LED R700-19: 0,92;
- LAD LED R700-10: 0,50; - LAD LED R700-20: 0,93.

Строго соблюдать требования температурных режимов, в соответствии с значениями указанными в маркировочной табличке светильника.

Производитель оставляет за собой право изменить настоящие технические характеристики: вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие технических свойств изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Технические характеристики светильников могут отличаться от указанных в паспорте-руководстве.

Действующие характеристики указаны на последней странице паспорта-руководства и на маркировочном шильдике на самом изделии.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Установку и чистку светильника производить только при отключенной электросети;
- 4.2 Запрещается проводить самостоятельный ремонт прибора;
- 4.3 Запрещается эксплуатация прибора без подключения эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами ПУЭ;
- 4.4 Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем приборы.

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении» (см.раздел «Гарантии изготовителя»).

- 5.1. Извлеките из упаковочной коробки прибор и руководство пользователя.
- 5.2. Присоединить крепежный элемент к корпусу прибора.
- 5.3. Закрепить кронштейн прибора на опору освещения, венец мачты или рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ! Радиатор светильника накрывать **ЗАПРЕЩЕНО!**

5.4. Способ подключения

- 5.4.1. Для подсоединения светильника к стационарной проводке использовать монтажную коробку с IP соответствующей степени IP светильника, и кабельными вводами (не входят в комплект поставки) для кабеля Ø 8 мм.
- 5.4.2. Для подключения светильника подсоединить к стационарной проводке: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — защитное заземление.

После установки провод должен быть защищен от воздействия окружающей среды.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор должен храниться: в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытых помещениях, при температуре воздуха от –60°С до +70°С и влажности не более 95%, категория 1 по ГОСТ 23216-86. В помещении для хранения прибора не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металла и нарушения покрытий устройства.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ и его работоспособность при соблюдении правил эксплуатации.

Срок службы светильника - 10 лет. Производитель устанавливает гарантийный срок - 60 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты продажи светильника, указанной на маркировочной табличке. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметкой фирмы-продавца. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществившей подключение.

При установке и эксплуатации светильника потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- выполнить меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в настоящем руководстве;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа.

Изготовитель не несёт ответственность за недостатки приборов, обнаруженные в течение гарантийного срока, если недостатки возникли вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, температурных условий, в которых эксплуатируется светильник, нарушения правил транспортирования или хранения оборудования, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также при разборке светильника и (или) нарушении целостности пломб предприятия-изготовителя, при их наличии,

изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных паспортом, руководством по эксплуатации.

В случае неисправности прибора, на всем протяжении гарантийного срока, его следует передать производителю.

Ремонт вышедшего из строя прибора влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта прибора.

По вопросам рекламаций, гарантийного и сервисного обслуживания, постгарантийного ремонта следует обращаться в сервисную службу производителя ООО «Лайт Аудио Дизайн»:

Россия, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3, пом. 12

Тел.: +7 (351) 239-18-11/33/44

E-mail: lad@ladled.ru Web: ladpro.ru

В других регионах по вопросам предоставления гарантийных и сервисных услуг следует обращаться по месту приобретения прибора или в сервисный центр, указанный продавцом.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г.	
Торговая организация <input type="text"/>	
Подпись продавца <input type="text"/>	Штамп магазина <input type="text"/>
Изделие укомплектовано, к внешнему виду претензий не имею. Руководство по эксплуатации получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя <input type="text"/>	

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Наименование монтажной организации <input type="text"/>	
Лицензия № <input type="text"/>	Телефон <input type="text"/>
Дата установки « <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г. Гарантия на установку <input type="text"/>	
ФИО мастера <input type="text"/>	Подпись, МП <input type="text"/>
Настоящим подтверждаю, что прибор введен в эксплуатацию верно, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.	
Подпись владельца <input type="text"/>	

ОТМЕТКА О ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Характер неисправности <input type="text"/>	
Выполненный ремонт <input type="text"/>	
Мастер гарантийного обслуживания <input type="text"/>	
ФИО <input type="text"/>	Подпись <input type="text"/>
Дата « <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г	Штамп <input type="text"/>

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<input type="text"/>

ОТМЕТКА О ПРОИЗВОДСТВЕ

Дата производства: <input type="text"/>
ОТК <input type="text"/>