

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ



Арт.	Код
AI010037	48483

ФИКСАТОР ВАЛОВ ГРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Арт.	Код
AI010040	48662

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДНЫХ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ



Арт.	Код
AL010195	49602

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ



Арт.	Код
AL010060	49441

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ РАЗВОДНОЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШКИВОВ ВАЛОВ ГРМ



Арт.	Код
AI010030	49180


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР РАДИУСНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШКИВОВ И МАХОВИКОВ, 12 ПР.



Арт.	Код
AI010152	49291

Содержание:
 Вставки Ø 1.5/2.5 мм x 2 шт. и 2/3 мм x 2 шт. для ключа L=115 мм;
 Вставки Ø 3/5 мм x 2 шт. и 4/6 мм x 2 шт. для ключа L= 160 мм;
 Вставки Ø 5/7 мм x 2 шт. и 6/8 мм x 2 шт. для ключа L= 215 мм;
 Вставки Ø 8/10 мм x 2 шт. и 10/12 мм x 2 шт. для ключа L= 260 мм.

СЪЕМНИК ПОЛИКЛИНОВЫХ ШКИВОВ



Арт.	Код
AE310150	48925

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК ШКИВОВ КОЛЕНЧАТЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ



Арт.	Код
AI010080	48794

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ



Арт.	Код
AL010093	49579

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГЕНЕРАТОРОВ Л/А



Арт.	Код
AI010090	49041

Содержание:
 Комбинированный инструмент с насадкой-битой L=110 мм 1/2"DR SPLINE M10 и специальной 33-гранной головкой для генераторов BOSCH;
 Комбинированный инструмент с насадкой-битой L=110 мм 1/2"DR TORX T50 и специальной 33-гранной головкой для генераторов со свободным ходом шкива;
 Вставки-биты TORX® T40, T50 L=75 мм;
 Вставки-биты HEX H8, H10 L=75 мм;
 Вставки-биты SPLINE M8, M10 L=75 мм;
 Специальные 33-гранные головки с приводом HEX 17 и 22 мм;
 Втулка шестигранная 22 мм;
 Насадка торцевая радиусная с 4 шипами и приводом 17 мм;
 1/2"DR держатель для бит HEX 10 мм.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА



Арт.	Код
AI010033	48162

ЩИПЦЫ-СЪЕМНИК СВЕЧНЫХ КОЛПАЧКОВ УСИЛЕННЫЕ



Арт.	Код
AI040011	48132

НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ M14, 5 ПР.



Арт.	Код
AI060001	48185

Содержание:
 Метчик
 Резьбовые втулки с внутренней резьбой M14x1,25, 4 шт. длиной: 9.5 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм.