Капелька

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАПЕЛЬКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание неполадок в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.

• **ВНИМАНИЕ:** В чайнике отсутствует система авто выключения при закипании воды. Не оставляйте включенный чайник без присмотра, это может привести к возгоранию!!!

• Перед включением прибора, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта, в противном случае вскипевшая вода может выплеснуться через край.

• Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.

• Не наливайте в чайник больше жидкости, чем указано в его характеристиках.

• Перед включением, убедитесь, что нагревательная спираль погружена в воду полностью.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ ЧАЙНИК С ОТКРЫТОЙ СПИРАЛЬЮ, ТО ПРИБОР МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОРЧЕН. В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, ДАЖЕ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ И ПОЖАРУ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Распакуйте прибор и удалите все этикетки.

• Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками электропитания в вашей локальной сети.

• Наполните чайник водой и вскипятите ее. Вылейте воду. Дважды повторите процедуру. Прибор готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

НАПОЛНЕНИЕ

• Отсоедините чайник от розетки питания.

• Откройте крышку и наполните водой.

• Следите, чтобы нагревательная спираль была полностью погружена в воду.

ВКЛЮЧЕНИЕ

• После наполнения чайника водой установите на ровную твердую поверхность.

• Подключите прибор к сети питания с помощью электрошнура, который идет в комплекте - прибор начнет работать.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

• При закипании воды чайник следует отключить от сети питания, потянув за вилку.

• ВНИМАНИЕ: НЕ ТЯНИТЕ ЗА ПРОВОД. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРОВОДА, ЗАМЫКАНИЮ, И ДАЖЕ К ВОЗГОРАНИЮ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Неправильное обращение с прибором может привести к поломке чайника и причинить вред пользователю.

• Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

• Отключайте прибор от сети питания, если не пользуетесь прибором.

• Не допускайте попадания влаги на контакты электрических соединений.

• Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите чайник от сети питания и перед последующим включением обратитесь к специалистам.

• Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилкой питания, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

• Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.

• При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

• Чайник должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте чайник около горячих приборов (например, электрических плит), открытого огня, занавесок и под навесными полками.

• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра .

• Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

• Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова подогреть воду, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд перед повторным включением.

ЧИСТКА И УХОД; ЧИСТКА ОТ НАКИПИ

• Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

• Производите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства ,следуйте указаниям на их упаковке.

• Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 220-240 Вольт
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 600 Вт
Объем: 0,5 Литра

01 2019
ОТК №43

Срок гарантии: 3 месяцев с момента покупки.
Товар сертифицирован.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:

ООО «Лаборатория идей», 195196,
г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская
д.7, литера О, помещение 1Н,
(812)677-34-37

EAC