

**ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "СТЕККЕР": ПАЙЛЬНИК, СЕРИЯ (ТИП) PLE
МОДЕЛИ: PLE110-30, PLE110-40, PLE110-65, PLE110-80, PLE110-100, PLE211-30, PLE211-40, PLE211-60**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Паяльник ТМ «СТЕККЕР» серии PLE - электрический нагревательный прибор, предназначенный для выполнения паяльных работ путем плавления специальных сплавов (припоев) и нанесения их на изделие.
- 1.2 Пайка — процесс создания неразъемного соединения металлических изделий путем нанесения на них расплавленного припоя.
- 1.3 Чаще всего паяльник применяют при изготовлении и ремонте электронного оборудования и соединении проводов.
- 1.4 Паяльники PLE110 имеют деревянную ручку, съемное медное жало и нихромовый нагреватель.
- 1.5 Паяльники PLE211 имеют пластиковую ручку, съемное долговечное жало из меди с никелевым покрытием и нихромовый нагреватель с керамическим сердечником.
- 1.6 Долговечное несгораемое жало позволит паяльнику в течении длительного срока исполнять свои функции.
- 1.7 Паяльник предназначен для использования только внутри помещений.
- 1.8 Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

2. Технические характеристики*

Модель	PLE110-30	PLE110-40	PLE110-65	PLE110-80	PLE110-100	PLE211-30	PLE211-40	PLE211-60
Номинальное напряжение	~230В							
Частота	50Гц							
Потребляемая мощность	30Вт	40Вт	65Вт	80Вт	100Вт	30Вт	40Вт	60Вт
Длина шнура, м	1,3					1		
Максимальная температура нагрева	400°С±10%	420°С±10%	450°С±10%	450°С±10%	450°С±10%	320°С±10%	330°С±10%	360°С±10%
Размер жала	Ø3.8x68мм	Ø4.4x68мм	Ø5.5x76мм	Ø7.4x80мм	Ø7.4x80мм	Ø6.2x42мм	Ø6.2x42мм	Ø6.2x42мм
Время нагрева	5 - 8 минут					5 минут		
Тип нагревателя	Нихромовый					Нихромовый с керамическим сердечником		
Тип по способу применения	Переносные							
Наличие выключателя	Нет							
Наличие регулировки	Нет							
Наличие индикатора	Нет					Да		
Материал жала	Медь					Медь с никелевым покрытием		
Тип жала	Съемное							
Материал рукоятки	Дерево					Пластик с резиновой накладкой		
Класс электробезопасности	II							
Рабочая температура	+1... +35°С							
Климатическое исполнение	УХЛ4							
Степень защиты от пыли и влаги	IP20							
Срок службы	3 года							

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Паяльник.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации.
- 3.3 Упаковка.
- 3.4 Гарантийный талон.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Используйте паяльник только по его прямому назначению.
- 4.2 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным.
- 4.3 Подключение паяльника к электрической сети должно осуществляться только с помощью штепсельной вилки.
- 4.4 Эксплуатация при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация паяльника со следами механического повреждения корпуса, штепсельной вилки или изоляции кабеля.
- 4.6 Эксплуатация удлинителя с ослабленными контактными зажимами запрещена.
- 4.7 Запрещено подключать паяльник к неисправной (поврежденной) электрической розетке.
- 4.8 Не разбирайте паяльник во избежание выхода его из строя.
- 4.9 Храните в недоступном для детей месте.
- 4.10 Не оставляйте включенный в сеть паяльник без присмотра.
- 4.11 Работайте паяльником в хорошо проветриваемом помещении.
- 4.12 После завершения работы выключайте паяльник из сети.
- 4.13 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

5. Подключение

Внимание! При первом включении паяльник может дымить из-за транспортировочной смазки, оставшейся на металлических элементах. Это не является неисправностью.

- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Подключите паяльник к электрической сети с помощью вилки.
- 5.3 Установите паяльник на подставку (не входит в комплект поставки).
- 5.4 При наличии выключателя переведите его в рабочее положение.
- 5.5 При наличии регулятора установите требуемую температуру.
- 5.6 Дождитесь, пока жало паяльника достигнет рабочей температуры.
- 5.7 После этого можно приступать к работе.
- 5.8 После завершения работы выключите паяльник из сети и дайте ему остыть естественным образом.

6. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные	Вероятная причина	Метод устранения
-------------------------------------	-------------------	------------------

признаки неисправности		
Паяльник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD. JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индустриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковке изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 3 месяца со дня продажи.
- Гарантия распространяется на работоспособность изделия.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки



STEKKER

Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____ Покупатель _____ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			