

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СТЕРЖНЯ



Аккуратно потянуть
за верхнюю часть ручки




Выкрутить стержень
против часовой стрелки



Заменить стержень



Закрутить новый стержень
по часовой стрелке



Надеть верхнюю
часть ручки



Готово
к использованию