Инструкция Technical

maytoni.ru

Трековая система **FLARITY**


Серия: **Points**

Трековый светильник

Ra	90	90
Угол рассеивания, °	40	40
Напряжение, В	DC 24	DC 24
Бренд светодиодов	Osram	Osram

Артикул	Цвет	Мощность	CCT, K
TR150-1-12W3K-M-B	Черный	12W	3000K
TR150-1-12W3K-M-BS	Латунь	12W	3000K
TR150-1-12W3K-M-PT	Платина	12W	3000K
TR150-1-12W4K-M-B	Черный	12W	4000K
TR150-1-12W4K-M-BS	Латунь	12W	4000K
TR150-1-12W4K-M-PT	Платина	12W	4000K

Тип светильника



Источник света: **LED 12 Вт**

Описание и назначение устройства

Оборудование световое общего назначения, трековый светильник для установки в шинопровод Flarity, предназначенный для освещения в торговых залах, квартирах, коттеджах, домах для внутреннего освещения.

Комплектация

Светильник, инструкция.

Подготовка к работе и подключение к электрической сети

+ Убедитесь, что питание сети отключено.

+ Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.


+ Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

Подготовьте место для установки светильника, произведите монтаж шинопровода. Установите встраиваемый блок питания 24В, подключенный к сети с напряжением 230В, или ввод питания, подключенный к блоку питания 24В, в шинопровод. Установите светильник в шинопровод и надежно закрепите. Убедитесь в надежности крепления светильника. Включите подачу питания на светильник и убедитесь в его корректной работе.

+ Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен).

Present illuminated+

+Настоящее в свете



Внимание!

Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

Узнай больше о модели Flarity

MAYTONI

Техническое обслуживание и правила эксплуатации

+ Убедитесь, что питание сети отключено.

+ Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и комплектности.

+ Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Перед чисткой изделия отключите электропитание, выключив переключатель. Избегайте попадания влаги в распределительную коробку или на любую часть электропроводки. Прежде, чем вы начнете очистку, дайте лампе остыть в течение 10 минут. Используйте только мягкую сухую ткань.

+ При соблюдении условий эксплуатации, монтажа и хранения изготовитель гарантирует работу в течение шести месяцев со дня продажи через розничную сеть. В случаи обнаружения неисправности следует обратиться в магазин по месту продажи.

+ За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил эксплуатации и монтажа – производитель и поставщик ответственности не несут.

TR150-1-12W3K-M-B
TR150-1-12W3K-M-BS
TR150-1-12W3K-M-PT
TR150-1-12W4K-M-B
TR150-1-12W4K-M-BS
TR150-1-12W4K-M-PT

Техника безопасности

+ Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание светильника под напряжением.

+ Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

+ Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

+ Запрещается эксплуатация светильника с повреждённым рассеивателем.

+ Запрещается самостоятельно производить разбор, ремонт или модификацию светильника. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.

+ Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Транспортировка и хранение

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям. Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий в отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Сертификация

Товар сертифицирован в соответствии с Требованиями Законодательства в котором он реализуется. Информация предоставляется в товаро-сопроводительной документации.

Технические характеристики и сведения по энергетической энергоэффективности указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления находится на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

Изготовитель:
указан на изделии/этикетки

Импортер:
указан на изделии/этикетки

Гарантийные обязательства

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания-производитель предоставляет гарантию 5 лет на светильники со встроенным LED модулем.
Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера и заполнения гарантийного талона.

Гарантия не действительна в случаях:

Механического повреждения светильника, нарушения условий установки и эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

На расходные части (лампочки, крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия производителя не распространяется. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

Technical

Утилизация

По окончанию срока службы это изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Штамп торгующей ограницации:

Примечание:

Без печати и кассового чека, в соответствии с законом РФ претензии и гарантия не применяется.

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи «_____» 20____г.

Артикул _____

MAYTONI