

**ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ С ИЗОЛИРУЮЩИМИ РУКОЯТКАМИ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ ТМ «STEKKER» СЕРИИ WSC
МОДЕЛИ: WSC-002, WSC-008**

Руководство по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Автоматический многофункциональный инструмент для зачистки кабеля (стриппер) WSC-002 ТМ «STEKKER» серии WSC предназначен для снятия изоляции с проводов, для откусывания проводов.
- 1.2 Автоматический многофункциональный инструмент для зачистки кабеля WSC-008 ТМ «STEKKER» серии WSC предназначен для снятия изоляции с проводов, для откусывания проводов, для опрессовки изолированных и неизолированных гильз и наконечников и для перекусывания болтов.
- 1.3 Функцию опрессовки WSC-008 следует применять для обжима наконечников, гильз и проводников соответствующего сечения, иначе опрессовка будет некачественной и инструмент может выйти из строя.
- 1.4 Функцию перекусывания болтов у WSC-008 следует применять только для соответствующих размеров болтов, иначе инструмент может выйти из строя.

2. Технические характеристики*

Модель	WSC-002	WSC-008
Артикул	49611	49614
Наименование	Автоматический многофункциональный инструмент для зачистки кабеля	
Твердость	HRC 35	-
Длина изделия, мм	205	93
Ширина изделия, мм	105	28
Толщина изделия, мм	30	5
Материал рукоятки	A3 S45C ABS	Пластик
Материал металлических частей	Сплав цинка и нержавеющей стали	Карбоновая сталь
Сечение проводников для снятия изоляции, мм ²	0,25 - 6	0,75 - 6
Сечение проводников для опрессовки, мм ²	-	1,5 - 6
Размер болтов для перекусывания	-	M2.6 - M5
Особенности	Возвратная пружина, регулятор длины снятия изоляции, регулятор прижимного усилия, модуль для резки кабеля	Возвратная пружина, модуль для резки кабеля, модуль для опрессовки гильз и наконечников, модуль для перекусывания болтов
Срок службы	10 лет	10 лет

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Инструмент.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Инструкция по эксплуатации.
- 3.4 Гарантийный талон.

4. Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ!!! Не производить зачистку, резку и опрессовку проводов, находящихся под напряжением.

- 4.1 Не рекомендуется эксплуатация инструмента с механическими повреждениями или признаками неисправности.
- 4.2 Все работы с инструментом должны проводиться в соответствии с Правилами техники безопасности.
- 4.3 По истечении срока службы инструмент не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

5. Эксплуатация (для модели WSC-002)

5.1 Снятие изоляции

- 5.1.1 Достаньте стриппер из упаковки: проверьте внешний вид на наличие механических повреждений и признаков неисправности.
- 5.1.2 Отрезать необходимую длину кабеля, воспользовавшись встроенным модулем для резки.
- 5.1.3 Отрегулировать длину снятия изоляции.
- 5.1.4 Отрегулировать прижимное усилие.
- 5.1.5 Вставить провод в стриппер до упора в регулятор длины снятия изоляции, резко сжать рукоятки для снятия изоляции.

6. Эксплуатация (для модели WSC-008)

6.1 Снятие изоляции

- 6.1.1 Достаньте инструмент из упаковки: проверьте внешний вид на наличие механических повреждений и признаков неисправности.
- 6.1.2 Отрезать необходимую длину кабеля, воспользовавшись встроенным модулем для резки.
- 6.1.3 Вставить провод в положение с соответствующим сечением, сжать рукоятки и стащить изоляцию в противоположную сторону от провода.

6.2 Опрессовка гильз и наконечников

- 6.2.1 Вставить наконечник или гильзу в форму матрицы соответствующего сечения.
- 6.2.2 Вставить проводник соответствующего сечения в наконечник или гильзу.
- 6.2.3 Сжать рукоятки инструмента до упора.

6.3 Перекусывание болтов

- 6.3.1 Вставить болт в форму матрицы соответствующего размера.
- 6.3.2 Сжать рукоятки инструмента до упора.

7. Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Сертификация

Продукция декларирована на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индустриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в России/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус с товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



STEKKER

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "STEKKER"

Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____ Покупатель _____ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			