

Инструкция по замене стержня



1 раскрутите ручку
против часовой стрелки



2 извлеките стержень и
пружинку



3 наденьте пружинку на новый
стержень, вставьте в корпус ручки
и закрутите ее



4 ГОТОВО К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ