

ПАСПОРТ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия LAD LED R700

Светодиодные прожекторы заливающего света



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением современного светового прибора, изготовленного с использованием энергосберегающих светодиодных (LED) технологий.

Наши приборы разработаны и изготовлены в строгом соответствии с международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации. Все модели прошли сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «О электромагнитной совместимости технических средств» и соответствуют нормативным документам:

ТР ТС 004/2011,	ГОСТ 62471-2013,
ТР ТС 020/2011,	ГОСТ CISPR 15-2014,
ТР ТС 037/2013,	ГОСТ IEC 61547-2013,
ГОСТ IEC 60598-1-2017,	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (раздел 5, 7),
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012,	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5).
ГОСТ 62493-2014,	

Номер сертификата указан на последней странице паспорта-руководства.

Серия LAD LED R700 имеет модификации от 1 до 20, что соответствует количеству модулей в светильнике.

Модификации прибора различаются по силе светового потока и энергопотреблению.

Просим Вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Световой прибор LAD LED R700 предназначен как для освещения больших пространств, прилегающих территорий для установки на опоры освещения, венцы мачт и рабочие поверхности свыше 15 м., так и внутреннего освещения рабочих, производственных и иных помещений.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Прибор LAD LED R700 – 1шт.;
- П-образная лира – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Коробка упаковочная.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент мощности	≥0,95
Пульсация светового потока светильников	<1%
Материал корпуса	Литой алюминиевый корпус
Крепление	П-образная лира (L1), лира с выносом (L2);

Максимальная площадь проекций, не более (м²):

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • LAD LED R700-1: 0,04; | • LAD LED R700-8: 0,37; | • LAD LED R700-15: 0,75; |
| • LAD LED R700-2: 0,09; | • LAD LED R700-9: 0,49; | • LAD LED R700-16: 0,76; |
| • LAD LED R700-3: 0,13; | • LAD LED R700-10: 0,50; | • LAD LED R700-17: 0,83; |
| • LAD LED R700-4: 0,18; | • LAD LED R700-11: 0,58; | • LAD LED R700-18: 0,84; |
| • LAD LED R700-5: 0,22; | • LAD LED R700-12: 0,59; | • LAD LED R700-19: 0,92; |
| • LAD LED R700-6: 0,27; | • LAD LED R700-13: 0,66; | • LAD LED R700-20: 0,93. |
| • LAD LED R700-7: 0,36; | • LAD LED R700-14: 0,67; | |

Строго соблюдать требования температурных режимов, в соответствии с значениями указанными в маркировочной табличке светильника.

Производитель оставляет за собой право изменить настоящие технические характеристики: вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие технических свойств изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Технические характеристики светильников могут отличаться от указанных в паспорте-руководстве.

Действующие характеристики указаны на последней странице паспорта-руководства и на маркировочном шильдике на самом изделии.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Установку и чистку светильника производить только при отключенной электросети;
- 4.2. Запрещается проводить самостоятельный ремонт прибора;
- 4.3. Запрещается эксплуатация прибора без подключения эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами ПУЭ;
- 4.4. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем приборы.

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении» (см. раздел «Гарантии изготовителя»).

- 5.1. Извлеките из упаковочной коробки прибор и руководство пользователя.
- 5.2. Присоединить крепежный элемент к корпусу прибора.
- 5.3. Закрепить кронштейн прибора на опору освещения, венец мачты или рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ! Не допускать скопления пыли на радиаторе и оптической части, не закрывать радиатор/корпус.

5.4. Способ подключения

- 5.4.1. Для подсоединения светильника к стационарной проводке использовать монтажную коробку с IP соответствующей степени IP светильника, и кабельными вводами (не входят в комплект поставки) для кабеля Ø 8 мм.
- 5.4.2. Для подключения светильника подсоединить к стационарной проводке: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — защитное заземление. После установки провод должен быть защищен от воздействия окружающей среды.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор должен храниться: в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытых помещениях, при температуре воздуха от -60°C до +70°C и влажности не более 95%, категория 1 по ГОСТ 23216-86.

В помещении для хранения прибора не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металла и нарушения покрытий устройства.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ и его работоспособность при соблюдении правил эксплуатации.

Срок службы светильника – 10 лет. Производитель устанавливает гарантийный срок – 60 месяцев.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи светильника. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметкой фирмы-продавца.

Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществившей подключение.

При установке и эксплуатации светильника потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа.
- выполнить меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в настоящем руководстве;

Изготовитель не несёт ответственность за недостатки приборов, обнаруженные в течение гарантийного срока, если недостатки возникли вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется светильник, нарушения правил транспортирования или хранения оборудования, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также при разборке светильника и (или) нарушении целостности пломб предприятия-изготовителя, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных паспортом, руководством по эксплуатации.

Ремонт вышедшего из строя прибора влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта прибора.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 20___ г.	
Торговая организация _____	
Подпись продавца _____	Штамп магазина _____
Изделие укомплектовано, к внешнему виду претензий не имею. Руководство по эксплуатации получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя _____	

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Наименование монтажной организации _____	
Лицензия № _____	Телефон _____
Дата установки «___» _____ 20___ г.	Гарантия на установку _____
ФИО мастера _____	Подпись, МП _____
Настоящим подтверждаю, что прибор введен в эксплуатацию верно, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.	
Подпись владельца _____	

ОТМЕТКА О ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Характер неисправности _____	
Выполненный ремонт _____	
Мастер гарантийного обслуживания _____	
ФИО _____	Подпись _____
Дата «___» _____ 20___ г.	Штамп _____

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТМЕТКА О ПРОИЗВОДСТВЕ

Дата производства:
ОТК

По вопросам рекламаций, гарантийного и сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу производителя ООО «Лайт Аудио Дизайн»:



LADPRO.RU



Россия, г. Челябинск,
ул. Чайковского, д. 3, пом. 12



+7 (351) 239-18-11/33/44



lad@ladled.ru

В других регионах по вопросам предоставления гарантийных и сервисных услуг следует обращаться по месту приобретения прибора или в сервисный центр, указанный продавцом.