

Haushalt


НОВИНКА!

Чистота
и порядок



LEONORD®

Диск для уборки
двухсторонний
из микрофибры
арт. 107175



Усиленные абразивные свойства за счет уникальной структуры поверхности.

Материал: микрофибра (полиэстер 100%), полипропилен, поролон.

Бережно и эффективно удаляет загрязнения, не требует использования большого количества чистящих средств.

Назначение: для мытья посуды, а также для чистки плит, раковин, кафеля, ванны и других поверхностей.

Удаляет самые стойкие загрязнения

Против пятен и ультрасильных загрязнений.
Для влажной и сухой уборки

Незаменим:

на кухне

избавление от липкого жира на кухонной вытяжке, нагара на плите, грязи на посуде

в ванной комнате

удаление известкового налета, мытье кафеля

в прихожей и гостиной

очистение мягкой мебели, росчерков от обуви на линолеуме

в салоне автомобиля

для обуви из замши и нубука



Состоит из микрофибры, жёсткого скрабирующего ворса, губки внутри