


МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ NEPTUN

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ NEPTUN SMART ETHERNET




Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi.

Данный модуль можно установить только в Слот № 1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным.

Гарантия 6 лет с даты продажи.


МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ NEPTUN SMART RS485



Модуль расширения RS485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности.

Гарантия 6 лет с даты продажи.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ NEPTUN SMART РАДИОДАТЧИКИ



Модуль расширения Радиодатчики предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды.

Гарантия 6 лет с даты продажи.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ NEPTUN SMART СЧЕТЧИКИ ВОДЫ



Модуль расширения Счетчики воды предназначен для считывания показаний с импульсных приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергонезависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Настройка модуля расширения производится с помощью приложения. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 20 минут. Модуль расширения также поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение).

Гарантия 6 лет с даты продажи.