

## Разъединитель РВЗ, РВФЗ ЕКФ STINGRAY



Наименование	Артикул
РВ-10/1000 УХЛЗ ЕКФ Stingray	rv-10-1000
РВ-10/630 УХЛЗ ЕКФ Stingray	rv-10-630
ПР-10-УЗ ЕКФ Stingray	pr-10-2
РВЗ-10/1000-I УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-1000-lz
РВЗ-10/1000-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-1000-liz
РВЗ-10/1000-II УХЛЗ ЕКФ Stingray (Стеллаж 8 шт.)	rvz-10-1000-llz-stack
РВЗ-10/1000-III УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-1000-llz
РВЗ-10/630-I УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-630-lz
РВЗ-10/630-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-630-llz

Наименование	Артикул
РВЗ-10/630-III УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvz-10-630-lllz
РВФЗ-10/1000-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvfz-10-1000-ll
РВФЗ-10/630-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvfz-10-630-ll
РВФЗ-10/1000-II-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvfz-10-1000-ll-ll
РВФЗ-10/1000-II-II УХЛЗ ЕКФ Stingray (Стеллаж 6 шт.)	rvfz-10-1000-ll-ll-stack
РВФЗ-10/630-II-II УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvfz-10-630-ll-ll
РВФЗ-10/630-II-II УХЛЗ ЕКФ Stingray (Стеллаж 6 шт.)	rvfz-10-630-ll-ll-stack
РВФЗ-10/630-II-III УХЛЗ ЕКФ Stingray	rvfz-10-630-ll-lll

