

172x290mm

ENERGY
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ



Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им, дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только нквалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не используйте прибор для просушки насквозь мокрой обуви и обуви, внутри которой находится вода.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.
- Не кладите включенный прибор на пол.
- Всегда используйте оба нагревательных элемента вместе.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА!**

Технические характеристики

Керамический нагревательный элемент. Тепло проводится по алюминиевым деталям сушиллки, что обеспечивает быстрый нагрев и качественное просушивание обуви.
Напряжение.....220-240 В, 50-60 Гц
Мощность.....6 Вт x 2
Рабочая температура.....65-75°C

Работа

- Распакуйте прибор.
- Подготовьте обувь к сушке. Важно! внутри обуви не должно быть снега или воды.
- Поместите сушиллку внутрь обуви.
- Подключите шнур питания к розетке 220-240В. Прибор начнет работу. Время установки необходимой температуры не менее 20 минут.
- Рабочая температура 65-75°C.
- Время сушки 3 часа, при необходимости время сушки обуви может быть увеличено.
- По окончании работы, отключите прибор от электросети.
- Данная сушиллка для обуви может применяться для просушивания большинства видов обуви, за исключением обуви из специальных материалов, производители которой не рекомендуют сушить обувь электроприборами.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении. Не наматывайте шнур на прибор.
- Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЭКСПОРТЕР: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO.,LTD). АДРЕС: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAI SHU, NINGBO, CHINA, RM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ.

ПОСТАВЩИК-ИМПОРТЕР И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ: ООО "ТОП-ИМПОРТ". ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ, 197348, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯЖСКИЙ ПР-КТ., ДОМ № 10, ЛИТ. Э.

СРОК СЛУЖБЫ 3 ГОДА.



ENERGY
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ RJ-55C

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев. В течение гарантийного срока, покупатель имеет право на бесплатный ремонт прибора по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратить внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печати магазина. При покупке прибора проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните насовый чек в течение действия гарантии.

Назначение: данный прибор предназначен для просушивания обуви в бытовых условиях.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Состав (материал): пластмасса, металл, керамический нагревательный элемент.

Гарантийный талон

Дата продажи.....

Штамп магазина.....

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

Артикул: 005710



Production Date/
Дата производства: 15.07.2021

