


Масса: кг


вес масла	общий вес
100	470









Нейтральный вывод низкого напряжения



Сторона высокого напряжения



Сторона низкого напряжения



1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

Трансформатор ТМГ 100	1. 710. 41907
	ООО "ЭТЗ "ЗВЕЗДА"