«ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

серия ПКИ-456

«ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ KAYMAN»

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на подставки под инвентарь KAYMAN серии ПКИ-456.

Содержание РЭ:

1. Техническое описание 3
2. Технические характеристики 3
3. Требования по технике безопасности 5
4. Сборка и подготовка к работе 5
5. Техническое обслуживание 6
6. Гарантийные обязательства 6
7. Комплект поставки 7
8. Сведения о приемке 7

Руководство по эксплуатации

1. Техническое описание

Подставки под инвентарь серии ПКИ-456 (далее - «подставка», «изделие») предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Подставки ПКИ-456 выполнены из оцинкованной стали.

Подставки различаются по размерам и высоте.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

1.1 Подставки ПКИ-456 выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

1.2 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры, (дл. х шир.) мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная распределенная нагрузка на подставку, кг
1	2	3	4	5
ПКИ-456/0404-04-А	400х400	420	6,2	80
ПКИ-456/0504-04-А	500х400		6,8	
ПКИ-456/0604-04-А	600х400		7,5	
ПКИ-456/0704-04-А	700х400		8,1	
ПКИ-456/0804-04-А	800х400		8,8	
ПКИ-456/0904-04-А	900х400		9,5	
ПКИ-456/09504-04-А	950х400		9,8	
ПКИ-456/1004-04-А	1000х400		10,1	
ПКИ-456/1104-04-А	1100х400		10,8	
ПКИ-456/1204-04-А	1200х400		11,4	

ПКИ-456/0405-04-А	400х500		7,3	80
ПКИ-456/0505-04-А	500х500		8,2	
ПКИ-456/0605-04-А	600х500		9,1	
ПКИ-456/0705-04-А	700х500		10	
ПКИ-456/0805-04-А	800х500		10,9	
ПКИ-456/0905-04-А	900х500		11,8	
ПКИ-456/09505-04-А	950х500		12,2	
ПКИ-456/1005-04-А	1000х500		12,7	
ПКИ-456/1105-04-А	1100х500		13,5	
ПКИ-456/1205-04-А	1200х500		14,4	
ПКИ-456/0406-04-А	400х600		7,8	80
ПКИ-456/0506-04-А	500х600		8,7	
ПКИ-456/0606-04-А	600х600		9,7	
ПКИ-456/0706-04-А	700х600		10,7	
ПКИ-456/0806-04-А	800х600		11,6	
ПКИ-456/0906-04-А	900х600		12,5	
ПКИ-456/09506-04-А	950х600		13,0	
ПКИ-456/1006-04-А	1000х600		13,5	
ПКИ-456/1106-04-А	1100х600		14,4	
ПКИ-456/1206-04-А	1200х600		15,4	

Таблица 1 (продолжение)


1	2	3	4	5
ПКИ-456/0404-03-А	400х400	280	5,5	80
ПКИ-456/0504-03-А	500х400		6,2	
ПКИ-456/0604-03-А	600х400		6,8	
ПКИ-456/0704-03-А	700х400		7,5	
ПКИ-456/0804-03-А	800х400		8,1	
ПКИ-456/0904-03-А	900х400		8,8	
ПКИ-456/09504-03-А	950х400		9,1	
ПКИ-456/1004-03-А	1000х400		9,5	
ПКИ-456/1104-03-А	1100х400		10,1	
ПКИ-456/1204-03-А	1200х400		10,8	
ПКИ-456/0405-03-А	400х500		6,6	80
ПКИ-456/0505-03-А	500х500		7,5	
ПКИ-456/0605-03-А	600х500		8,4	
ПКИ-456/0705-03-А	700х500		9,3	
ПКИ-456/0805-03-А	800х500		10,2	
ПКИ-456/0905-03-А	900х500		11,1	
ПКИ-456/09505-03-А	950х500		11,5	
ПКИ-456/1005-03-А	1000х500		12	
ПКИ-456/1105-03-А	1100х500		12,9	
ПКИ-456/1205-03-А	1200х500		13,8	
ПКИ-456/0406-03-А	400х600		7,1	80
ПКИ-456/0506-03-А	500х600		8,0	
ПКИ-456/0606-03-А	600х600		9,0	
ПКИ-456/0706-03-А	700х600		10,0	
ПКИ-456/0806-03-А	800х600		10,9	
ПКИ-456/0906-03-А	900х600		11,9	
ПКИ-456/09506-03-А	950х600		12,4	
ПКИ-456/1006-03-А	1000х600		12,8	
ПКИ-456/1106-03-А	1100х600		13,8	
ПКИ-456/1206-03-А	1200х600		14,7	


3.Требования по технике безопасности


2.1 Используйте подставки только по назначению.
2.2 **Внимание!** Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанным в таблице 1.
2.3 Подставки устанавливаются на ровной горизонтальной устойчивой поверхности. Всегда выравнивайте подставку при помощи регулируемых ножек перед установкой на ней инвентаря.

4. Сборка и подготовка к работе


3.1 Распакуйте изделие.
3.2 Соберите ножки опорные как показано на рисунке.
3.3 Вверните ножки опорные в стойки.
3.4 Стойки с ножками соедините попарно с уголками продольными болтами М6 с шайбами и гайками. Гайки не затягивайте. Соедините между собой собранные конструкции при помощи уголков поперечных и болтового соединения.







3.5 Крышку переверните и положите на сборочный стол.
3.6 Вставьте каркас из стоек в крышку.
3.7 Прикрепите каркас из стоек к крышке болтовыми соединениями, используя уголки стяжные.



3.8 Произведите окончательную затяжку всех болтовых соединений.
3.9 Установите собранную подставку на пол. При помощи опорных ножек выставьте изделие по горизонтали. Фиксацию ножек после выравнивания произведите при помощи контргайки.

5. Техническое обслуживание

4.1 Регулярно, не реже раз в три месяца, проверяйте, и при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.
4.2 Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки, не содержащих хлор. После очистки протрите все поверхности сухими тканями.
4.3 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте производителя в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

6. Гарантийные обязательства

5.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
5.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
5.4 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

7. Комплект поставки

Наименование	Количество
Крышка	1 шт.
Уголок поперечный	2 шт.
Уголок продольный	2 шт.
Уголок стяжной	8 шт.
Стойка	4 шт.
Шайба опорной ножки	4 шт.
Вкладыш	4 шт.
Болт М6х14	32 шт.
Болт М6х50	4 шт.
Гайка М6	40 шт.
Шайба пружинная 6	32 шт.
Шайба 6	32 шт.
Упаковка	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

8. Сведения о приемке

Подставка под инвентарь KAYMAN ПКИ-456/_____А

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер_____

Дата выпуска_____20_____ г.

Принято ОТК.

м.п.