
MAVIC MINI

Quick Start Guide

v1.0




www.rusgeocom.ru


1

DJI Fly App

Download on the App Store


GET IT ON Google Play








www.rusgeocom.ru

2













www.rusgeocom.ru

3










4



EN Press once to check the battery level.
Press, then press and hold to turn on/off.

CHS 短按一次检查电量。
短按一次，再长按2秒可开启、关闭。

CHT 短按一次檢查電量。
短按一次，再長按2秒可開啟、關閉。

JP ボタンを1 回押すと、バッテリー残量を確認できます。
ボタンを押してから、次に長押しすると、電源がオンまたはオフになります。

KR 한 번 눌러 배터리 잔량을 확인합니다.
누른 다음 다시 길게 누르면 켜지거나 꺼집니다.

DE Drücken Sie die Taste einmal, um den Akku-Ladezustand zu überprüfen.
Drücken Sie die Taste einmal kurz und dannlang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

ES Pulse una vez para comprobar el nivel de batería.
Pulse una vez, después otra y mantenga pulsado para encender o apagar.

FR Appuyez une fois pour vérifier le niveau de la batterie.
Appuyez, puis maintenez enfoncé pour allumer/éteindre.

IT Premere una volta per verificare il livello di carica della batteria.
Premere due volte e tenere premuto per accendere/spegnere.

NL Druk eenmaal op de knop om het accuniveau te controleren.
Druk eenmaal en druk vervolgens opnieuw en houd vast om aan/uit te zetten.


PT Prima uma vez para verificar o nível da bateria.
Prima e, em seguida, prima e mantenha premido para ligar/desligar.


PT-BR Pressione uma vez para verificar o nível da bateria.
Pressione uma vez; em seguida, novamente e segure para ligar/desligar.

RU Нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора.
Нажмите один раз, затем нажмите и удерживайте для включения/выключения.

www.rusgeocom.ru

5





Mode 2 / 美国手 / 美國手 / モード 2 / 모드 2 / Modus 2 / Mode 2 / Modo 2 / Mode 2 / Modus 2 / Modo 2 / Modo 2 / Режим 2

www.dji.com/mavic-mini/downloads

MAVIC is a trademark of DJI.
Copyright © 2019 DJI All Rights Reserved.

Printed in China.

1SZDMMQS03TY

www.rusgeocom.ru