


1. ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КРУГЛОПИЛЬНОГО СТАНКА JIB 3255A-2B



2. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ КРУГЛОПИЛЬНОГО СТАНКА JIB 3255A-2B

Поз.	Наименование	Description	Кол-во
1	ТОЛКАТЕЛЬ	PUSH STICK	1
2	ВИНТ М6Х55	PAN HEAD SCREW M6X55	1
3	ВИНТ М6Х60	PAN HEAD SCREW M6X60	1
4	ШАЙБА 6 (φ6.5×φ16×1)	WASHER 6(φ6.5×φ16×1)	25
5	ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	LEFT GUARD	1
6	ШТИФТ φ5×35	PIN φ5×35	1
7	ОПОРНЫЙ РЫЧАГ ЗАЩИТЫ ПИЛЬНОГО ДИСКА	BLADE GUARD SUPPORT ARM	1
8	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ	WARNING LABEL	1
9	ВИНТ М6Х20	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X20	3
10	ПРАВАЯ ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	RIGHT GUARD	1
11	ГАЙКА М6	HEX NUT M6	12
12	ПРУЖИНА	GUARD SPRING	2
13	ВИНТ М4Х8	PAN HEAD SCREW M4X8	8
14	СТОПОРНАЯ ПРУЖИНА	LOCK SPRING	1
15	ЗАДНЯЯ ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	FENCE BACK SUPPORT	1
16	ГАЙКА М6Х15	THUMB NUT M6X15	1
17	ЗАДНИЙ УКАЗАТЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	FENCE BACK POINTER	1
18	ВИНТ М4Х8	PAN HEAD SCREW M4X8	27
19	БОЛТ С ШЕСТИГРАННЫМ ФЛАНЦЕМ М6×12	HEX FLANGE BOLT M6×12	8
20	ВИНТ ST4.8X10	TAPPING SCREW ST4.8X10	3
21	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	FENCE END CAP	1
22	ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА	BACK PAD	1
23	ПРУЖИНА	SPRING	1
24	ОПОРНАЯ ПЛИТА ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	FENCE SUPPORT PLATE	1
25	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УПОР	AUXILIARY FENCE	1
26	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР	FENCE BAR	1
27	БОЛТ М6×50	HALF-ROUND HEAD SQUARE NECK BOLT M6×50	3
28	БАРАШКОВАЯ ГАЙКА М6	WING NUT M6	5
29	СТЕРЖЕНЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА	FENCE ROD	1
30	ФИКСАТОР СТЕРЖНЯ	FENCE ROLLOR	1

31	УКАЗАТЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА (ПЕРЕДНИЙ)	FENCE FRONT POINTER	1
32	ЭТИКЕТКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА	FENCE LABEL	1
33	КРОНШТЕЙН ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА	FENCE BRACKET	1
34	ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	RIGHT FRONT PAD	1
35	РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА	FENCE LOCK LEVER	1
36	ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	LEFT FRONT PAD	1
37	РАСШИРИТЕЛЬ СТОЛА (ПРАВЫЙ)	SUB TABLE(R)	1
37-1	НАКЛАДКА ДЛЯ РУЧКИ	HANDLE PAD	2
38	ВИНТ М5Х12	PAN HEAD SCREW M5X12	8
39	ШАЙБА 5 (φ5.5×φ12×1.5)	WASHER 5(φ5.5×φ12×1.5)	6
40	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА	FIX PLATE	4
41	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 1	END CAP 1	1
42	ПЕРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРИТЕЛЯ СТОЛА (ПРАВАЯ)	SUB TABLE(R) FRONT SLIDING RAIL	1
43	ШКАЛА (ПЕРЕДНЯЯ)	FRONT SCALE LABEL	1
44	ГАЙКА М5	HEX NUT M5	2
45	ВИНТ М5Х10	HEX SOCKET HEAD SCREW M5X10	2
46	ЗАГЛУШКА 2	END CAP 2	1
47	ВИНТ М4×8	HEX SCREW M4×8	4
48	РУЧКА СТОЛА	TABLE HANDLE	2
49	ЗАГЛУШКА 3	END CAP 3	2
50	ЗАДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРИТЕЛЯ СТОЛА (ПРАВОГО)	SUB TABLE(R) BACK SLIDING RAIL	1
51	ЗАДНЯЯ ШКАЛА	BACK SCALE LABEL	1
52	ФИКСАТОР ВСТАВКИ СТОЛА	TABLE INSERT KNOB	1
53	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО φ17.1хφ2.65	O-RING φ17.1хφ2.65	1
54	ВСТАВКА СТОЛА	TABLE INSERT	1
55	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ВСТАВКИ СТОЛА	TABLE INSERT LOCK PLATE	1
56	РАСШИРИТЕЛЬ СТОЛА (ЗАДНИЙ)	SUB TABLE(BACK)	1
57	СКОЛЬЗЯЩИЙ ВАЛ	SLIDE SHAFT	2
58	ВИНТ М6Х16	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X16	21
59	СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАНКА	SLIDING BAR	2
60	ГЛАВНЫЙ СТОЛ	MAIN TABLE	1
61	УКАЗАТЕЛЬ	POINTER	2
62	ШКИВ	PULLEY	2
63	ВИНТ ШКИВА	PULLEY SCREW	2
64	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА	FIX PLATE	1
65	ЗАДНЯЯ ОПОРА ДЛЯ НАКЛОНА	BACK BEVEL SUPPORT	1
66	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДВИЖНОГО СТОЛА 1	SLIDE TABLE RAIL 1	1
67	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 6	SPRING WASHER 6	12
68	ВИНТ М6Х25	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X25	4

69	ВИНТ М5Х10	PAN HEAD SCREW M5X10	6
70	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДВИЖНОГО СТОЛА 2	SLIDE TABLE RAIL 2	1
71	РАСШИРИТЕЛЬ СТОЛА (ЛЕВЫЙ)	SUB TABLE(L)	1
72	ВЫДВИЖНАЯ ПЛАНКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО СТОЛА (ЛЕВОГО)	SUB TABLE(L) SLIDING BAR	2
73	РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ	HANDLE LABEL	2
74	ОПОРА ВАЛА	SHAFT SUPPORT	4
75	ПРУЖИНА	SPRING	6
76	РУЧКА 2	KNOB 2	5
77	СТОПОРНАЯ ГАЙКА	LOCK NUT	2
78	ПРУЖИНА	SPRING	2
79	СТЕРЖЕНЬ РАСШИРИТЕЛЯ СТОЛА	SUB TABLE ROD	1
80	ШТИФТ	PIN	1
81	ПРУЖИНА ШТИФТА	PIN SPRING	1
82	ШТИФТ $\varnothing 4 \times 20$	PIN $\varnothing 4 \times 20$	2
83	КОЛПАЧОК ШТИФТА	PIN CAP	1
84	ВИНТ М6Х40	PAN HEAD SCREW M6X40	1
85	РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ	LOCK LEVER	1
86	СТОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	LOCK ROD	1
87	ВИНТ М6Х16	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X16	8
88	ОПОРА ЗАМКА	LOCK SUPPORT	1
89	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 2	FIX PLATE 2	1
90	ПЕРЕДНЯЯ КОНИЧЕСКАЯ ОПОРА	FRONT BEVEL SUPPORT	1
91	ВИНТ М6×10	SCREW M6×10	3
92	ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА ПРАВАЯ ПРУЖИНА	PROTECTION PLATE RIGHT SPRING	1
93	ШТИФТ $\varnothing 2.5 \times 396$	PIN $\varnothing 2.5 \times 396$	1
94	ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА ЛЕВАЯ ПРУЖИНА	PROTECTION PLATE LEFT SPRING	1
95	ШАЙБА 4 ($\varnothing 4.5 \times \varnothing 12 \times 1$)	WASHER 4($\varnothing 4.5 \times \varnothing 12 \times 1$)	16
96	ПРАВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	RIGHT PROTECTION PLATE	1
97	ВИНТ ST3.9X8	TAPPING SCREW ST3.9X8	3
98	КОРПУС РАСПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА ПРАВАЯ СТОРОНА	BLADE CASE RIGHT SIDE	1
99	ДЛИННЫЙ ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	LONG VACUUM HOSE	1
100	ВИНТ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ М5Х10	PAN HEAD SCREW M5X10	4
101	ПЫЛЕСБОРНИК	DUST CHUTE	1
102	РАСКЛИНИВАЮЩИЙ НОЖ	RIVING KNIFE	1
103	КРЫШКА ДЛЯ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА	RIVING KNIFE COVER	1
104	БОЛТ М8Х20	HEX BOLT M8X20	1
105	КРОНШТЕЙН РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА	RIVING KNIFE BRACKET	1
106	БОЛТ М6×20	HEX FLANGE BOLT M6×20	2
107	ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 3	DUST BAFFLE 3	1
108	ВИНТ М4×8	SCREW M4×8	4
109	СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА	SLIDE PLATE	1

110	ШТИФТ $\varnothing 2.5 \times 45$	PIN $\varnothing 2.5 \times 45$	2
111	ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	LEFT PROTECTION PLATE	1
112	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОРПУСА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BLADE CASE FRONT PLATE	1
113	ГАЙКА M14 $\times$ 1.5	HEX NUT M14 $\times$ 1.5	1
114	ФЛАНЕЦ (НАРУЖНИЙ)	OUTER FLANGE	1
115	255 ЛЕЗВИЕ	255 BLADE	1
116	ФЛАНЕЦ (ВНУТРЕННИЙ)	INNER FLANGE	1
117	ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 1	DUST BAFFLE 1	1
118	ВАЛ ШПИНДЕЛЯ	SPINDLE SHAFT	1
119	КЛЮЧ 5 $\times$ 5 $\times$ 14	KEY 5 $\times$ 5 $\times$ 14	1
120	ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 2	DUST BAFFLE 2	1
121	ВИНТ M5 $\times$ 10	SCREW M5 $\times$ 10	4
122	ПОДШИПНИКОВАЯ КОРОБКА	BEARING BOX	1
123	ПОДШИПНИК 6203RS	BALL BEARING 6203RS	1
124	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 10	RETAINING RING 10	1
125	ВСТАВКА	GEAR	1
126	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 17	RETAINING RING 17	1
127	КОРПУС ЛЕЗВИЯ ЛЕВАЯ СТОРОНА	BLADE CASE LEFT SIDE	1
128	ПОДШИПНИК 608RS	BALL BEARING 608RS	1
129	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	GEAR BOX	1
130	ЗАЖИМ ДЛЯ ШНУРА	CORD CLAMP	1
131	ВИНТ M4X14	PAN HEAD SCREW M4X14	2
132	КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	MOTOR CABLE	1
133	ДЕФЛЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО	BAFFLE RING	1
134	ПОДШИПНИК 6202RS	BALL BEARING 6202RS	1
135	ЛОПОСТИ	ARMATURE	1
136	САМОРЕЗ ST4.8X70	TAPPING SCREW ST4.8X70	2
137	СТАТОР	STATOR	1
138	ПОДШИПНИК 6200RS	BALL BEARING 6200RS	1
139	КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	MOTOR HOUSE	1
140	ВИНТ M5X30	PAN HEAD SCREW M5X30	8
141	КОЛПАЧОК	BRUSH CAP	2
142	ЩЕТКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ	BRUSH HOLDER	2
143	УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА	CARBON BRUSH	2
144	ЭТИКЕТКА ДВИГАТЕЛЯ	MOTOR LABEL	1
145	ВИНТ ST3.9X12	TAPPING SCREW ST3.9X12	9
146	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОРПУСА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	BLADE CASE BACK PLATE	1
147	ПОДЪЕМНЫЙ ВАЛ	LIFTING SHAFT	2
148	ВИНТ M5X14	PAN HEAD SCREW M5X14	4
149	КОНИЧЕСКАЯ СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА	BEVEL LOCK PLATE	1
150	ГАЙКА M8	HEX NUT M8	1
151	ШАЙБА 10 ($\varnothing 10.5 \times \varnothing 20 \times 1$)	WASHER 10($\varnothing 10.5 \times \varnothing 20 \times 1$)	2

152	НАКЛАДКА РЫЧАГА БЛОКИРОВКИ	LOCK LEVER PAD	1
153	ВИНТ СТОПОРНОГО РЫЧАГА	LOCK LEVER SCREW	1
154	ЩТИФТ $\varnothing 4 \times 25$	PIN $\varnothing 4 \times 25$	1
155	РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BEVEL LOCK LEVER	1
156	ПОДЪЕМНЫЙ ВИНТ	LIFTING SCREW	1
157	КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ПОДЪЕМНОГО ВИНТА	LIFTING SCREW BEVEL GEAR	2
158	ПОДЪЕМНАЯ ВИНТОВАЯ ОПОРА	LIFTING SCREW SUPPORT	1
159	ВИНТ ST3.9X25	TAPPING SCREW ST3.9X25	2
160	ПЛАСТИНА ОСИ РУКОЯТКИ	HANDLE AXLE PLATE	1
161	ОПОРА СТЕРДНЯ РУКОЯТКИ	HANDLE AXLE SUPPORT	1
162	ГАЙКА M4	HEX LOCK NUT M4	6
163	ПАНЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BEVEL POINTER PAD	1
164	УКАЗАТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BEVEL POINTER	1
165	ВИНТ M4X10	PAN HEAD SCREW M4X10	1
166	СТЕРЖЕНЬ РУКОЯТКИ	HANDLE AXLE	1
167	ПРУЖИНА РУКОЯТКИ	HANDLE SPRING	1
168	ШЕСТЕРНЯ	GEAR FOR BLADE LIFTING	1
169	ВИНТ ST3.9X8	TAPPING SCREW ST3.9X8	1
170	ГАЙКА M8	HEX NUT M8	2
171	КОЛЕСО РУЧКИ	HANDLE WHEEL	1
172	КРЫШКА КОЛЕСА РУЧКИ	HANDLE WHEEL CAP	1
173	БОЛТ M8X30	HEX BOLT M8X30	1
174	РУКОЯТКА	GRIP FOR BLADE LIFTING	1
175	ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА ЗАХВАТА	GRIP SCREW CAP	2
176	КЛЮЧ С ОТКРЫТЫМ КОНЦОМ	OPEN-END WRENCH	1
177	ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ	WRENCH	1
178	ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА	BLADE PLATE	1
179	БОЛТ M6 $\times$ 25	HALF-ROUND HEAD SQUARE NECK BOLT M6 $\times$ 25	1
180	ВИНТ M6X20	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X20	4
181	КОРПУС	CABINET	1
182	КРОНШТЕЙН (ЛЕВЫЙ)	AUXILIARY FENCE LEFT FIX PLATE	1
183	КРОНШТЕЙН (ПРАВЫЙ)	AUXILIARY FENCE RIGHT FIX PLATE	1
184	ЭТИКЕТКА	CABINET LABEL	1
185	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	LIMITER	2
186	ОПОРА ШКАЛЫ НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BEVEL RACK SUPPORT	1
187	ШКАЛА НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА	BEVEL RACK	1
188	ВИНТ M4 $\times$ 14	SCREW M4 $\times$ 14	5
189	ЭТИКЕТКА ШКАЛЫ НАКЛОНА ПИЛЬНОГО	BEVEL SCALE LABEL	1

	ДИСКА		
190	ЭТИКЕТКА	LOGO LABEL	1
191	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ	SWITCH BOX COVER	1
192	КАБЕЛЬ ПЕРЕЗАПУСКА	RESTART CABLE	1
193	КНОПКА ПЕРЕЗАПУСКА	RESTART BUTTON	1
194	ЗАЩИТА ШНУРА	CORD GUARD	6
195	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	SWITCH BOX	1
196	ГАЙКА	NUT	1
197	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	SWITCH PANEL	1
198	ВИНТ ST3.9X18	TAPPING SCREW ST3.9X18	4
199	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	SWITCH	1
200	ЭТИКЕТКА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	OVERLOAD PROTECTION LABEL	1
201	КРОНШТЕЙН (ПРАВЫЙ) ДЛЯ ШНУРА	RIGHT CORD HANGER	1
202	КРОНШТЕЙН (ПРАВЫЙ) ДЛЯ ШНУРА	LEFT CORD HANGER	1
203	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ	CONNECTION TERMINALS	1
204	КАБЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	SWITCH CABLE	1
205	ШНУР ПИТАНИЯ	POWER SUPPLY CORD	1
206	ВИНТ ST3.9X14	TAPPING SCREW ST3.9X14	6
207	ПЛАСТИНА ШНУРА	CORD PLATE	2
208	ОСНОВАНИЕКОРПУСА	CABINET BASE	1
209	ВИНТ ST3.9X30	TAPPING SCREW ST3.9X30	10
210	КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ	CABLE CLAMP	2
211	ВИНТ	GRIP SCREW	1
212	УГЛОВОЙ УПОР(ТРАНСПОРТИР)	MITER GAUGE FENCE BAR	1
213	ВИНТ M6X40	HEX SOCKET HEAD SCREW M6X40	1
214	ПЛАСТИНА УГЛОВОГО УПОРА	FENCE PLATE	1
215	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА УГЛОВОГО УПОРА	FENCE END CAP	2
216	РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ	SLIDING TABLE	1
217	ОСНОВАНИЕ УГЛОВОГО УПОРА (ТРАНСПОРТИРА)	MITER GAUGE BASE	1
218	УКАЗАТЕЛЬ	POINTER	1
219	ВИНТ ST4.8X16	TAPPING SCREW ST4.8X16	1
220	СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАНКА	SLIDING BAR	1
221	ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	HEX WRENCH	1
222	ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ	SOCKET WRENCH	1