


ЧЕРТЁЖ № 1 ОСНОВНАЯ СХЕМА




ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ТОКАРНОГО СТАНКА ЛВ W0901

ЧЕРТЁЖ № 1

Поз.	Наименование	Description	Кол-во
A1	Станина	Stand	2
A2	Подставка	Bed	1
A3	Вкладыш	Bushing	1
A4	Опорный стержень инструмента	Tool support Rod	1
A5	Стопорное кольцо	C-Ring	2
A6	Стопорное кольцо	C-Ring	2
A7	Основание подручника	Tool Rest Base	1
A8	Подставка для инструмента	Tool Rest	1
A9	Ручка поддержки инструмента	Tool support Handle	1
A10	Рычаг	Lever	1
A11	Центр	Center	1
A12	Перо	Quill	1
A13	Зажимной Болт	Clamp Bolt	1
A14	Гильза	Bushing	1
A15	Ходовой винт	Lead Screw	1
A16	Рычаг	Lever	1
A17	Стопорное кольцо C-18	C-Ring C-18	2
A18	Штифт	Pin	1
A19	Рукоятка пиноли задней бабки	Tail Stock quill Handle	1
A20	Корпус задней бабки	Tail Stock	1
A21	Установочный Винт М6х12	Set Screw M6x12	1
A22	Маховик	Handwheel	1
A23	Болт с шестигранной головкой	Hex Head Bolt	8
A24	Шайба	Washer	8
A25	Зажим	Clamp	2
A26	Гайка М18	Nut M18	2
A27	Гайка М10	Nut M10	4
A28	Регулируемая ножка	Adjustable Foot	4

ЧЕРТЕЖ № 2 ПЕРЕДНЯЯ БАБКА



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ТОКАРНОГО СТАНКА ЛВ W0901**ЧЕРТЁЖ № 2**

Поз.	Наименование	Description	Кол-во
B1	Центр шпоры	Spur Center	1
B2	Установочный винт M6x15	Set Screw M6x15	2
B3	Лицевая пластина	Face Plate	1
B4	Шпиндель	Spindle	1
B5	Ключевые 5x5x30	Key 5x5x30	1
B6	Шарикоподшипник 6207Z	Ball Bearing 6207Z	1
B7	Шарикоподшипник 6206Z	Ball Bearing 6206Z	1
B8	Стопорное кольцо C-62	C-Ring C-62	1
B9	Стопорное кольцо C-30	C-Ring C-30	1
B10	Индекс Пин	Index Pin	1
B11	Передняя бабка	Headstock	1
B12	Провод	Wire	1
B13	Рычаг	Lever	1
B14	Рукоятка рычага	Lever handle	1
B15	Тормозной резистор	Braking Resistor	1
B16	Винт M5x12	Screw M5x12	2
B17	Винт M5x12	Screw M5x12	2
B18	Инвертор	Inverter	1
B19	Скобка	Bracket	2
B20	Снятие напряжения	Strain Relief	1
B21	Шнур питания	Power Cord	1
B22	Установочный винт M3x12	Set Screw M3x12	2
B23	Снятие напряжения	Strain Relief	1
B24	Поликлиновой ремень HM180J	Poly-V Belt HM180J	1
B25	Установочный винт M8x15	Set Screw M8x15	2
B26	Шкив шпинделя	Spindle Pulley	1
B27	Винт M5x12	Screw M5x12	4
B28	Накладка	Cover Plate	1
B29	Ручное Колесо	Hand Wheel	1
B30	Выколodka	Knockout Rob	1
B31	Двигатель	Motor	1
B32	Установочный винт M6x15	Set Screw M6x15	1
B33	Шпонка 5x5x45	Key 5x5x45	1

B34	Шкив двигателя	Motor Pulley	1
B35	Установочный винт M6x15	Set Screw M6x15	2
B36	Винт с шестигранной головкой M10x25	Hex Socket Cap Screw M10x25	1
B37	Винт с шестигранной головкой M10x25	Hex Socket Cap Screw M10x25	1
B38	Шайба 10	Washer 10	1
B39	Пластина Сборки двигателя	Motor Assembly Plate	1
B40	Ручка	Knob	1
B41	Шестигранная гайка M18	Hex Nut M18	1
B42	Зажим	Clamp	1
B43	Зажимной болт	Clamp Bolt	1
B44	Гильза	Bushing	1
B45	Стопорное кольцо C-26	C-Ring C-26	2
B46	Кронштейн	Index Bracket	1
B47	Фиксатор поворота передней бабки	Angular Setting Assembly	1
B48	Пружина	Spring	1
B49	Стопорный штифт шпинделя	Spindle Lock Pin	1
B50	Фиксатор положения делителя	Plate	1
B51	Скобка	Bracket	1
B52	Винт с шестигранной головкой M5x15	Hex Socket Cap Screw M5x15	2
B53	Винт M5x12	Screw M5x12	2
B54	Металлическая накладка	Belt Door	1
B55	Рукоятка регулятора оборотов	Variable Speed Knob	1
B56	Регулятор оборотов	Variable Speed Control	1
B57	Переключатель реверса FWD/REV-- HY60B	FWD/REV Switch-- HY60B	1
B58	Кнопка аварийного выключения-- HY57B	Push Button Switch-- HY57B	1
B59	Планка крепления	RPM Plate	1
B60	Накладка	Cover Plate	1
B61	Цифровая индикация	Digital Readout box	1
B62	Шестигранная гайка M4	Hex Nut M4	6
B63	Датчик	Sensor	1
B64	Цифровая Индикация	Digital Readout	2
B65	Винт M5x12	Screw M5x12	4
B66	Винт M3x70	Screw M3x70	4
B67	Крышка панели	Panel cover	1
B68	Стопорное Кольцо C-18	C-Ring C-18	1
B69	Винт M5x80	Screw M5x80	2