


ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ JIB 7255D-2



Чертеж №1 Общий чертеж

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ JIB 7255D-2

№	НАИМЕНОВАНИЕ	DESCRIPTION	КОЛ-ВО
1	Логотип	Logo	1
2	Крышка	Brush holder cap	2
3	Держатель угольной щетки	Carbon brush holder	2
4	Угольные щетки	Carbon brush	2
5	Этикетка	Label	1
6	Винт М5х25	P.h. screw m5x25	4
7	Корпус двигателя	Motor housing	1
8	Подшипник 6200rs	Ball bearing 6200rs	1
9	Пылезащитный чехол	Dust cover	1
10	Ротор	Rotor	1
11	Шайба	Washer	1
12	Подшипник	Ball bearing 6202rs	1
13	Статора	Stator	1
14	Винт 4.8х65	P.h. screw st4.8x65	2
15	Пластина	Baffle plate	1
16	Кнопка блокировки	Lock-on button	1
17	Пружина	Spring	1
18	Винт М5х20	P.h. screw M5x20	3
19	Пружина	Spring	1
20	Рычаг	Lever	1
21	Шайба М5	Plugg M5	1
22	Соединительная пластина	Link plate	1
23	Винт М5х12	P.h. screw M5x12	2
24	Защитный кожух	Blade cover	1
25	Подшипник hk1210	Needle bearing hk1210	1
26	Шестерня	Gear	1
27	Подшипник 6202rs	Ball bearing 6202rs	1
28	Этикетка	Label	1
29	Защитная крышка	Safety cover	1
30	Винт М4 × 10	P.h. screw M4×10	2
31	Стопорное кольцо 17	Retaining ring 17	1
32	Ключ 5×5×14	Key 5×5×14	1
33	Пружина	Spindle	1
34	Стопорное кольцо шпинделя 40	Retaining ring 40	1
35	Крышка подшипника	Bearing cover	1
36	Винт М5х14	P.h. screw M5x14	2
37	Фланец	Flange	1
38	Пильный диск	Blade	1

39	Фланец	Flange	1
40	Болт М8 × 18	Hex bolt M8×18	1
41	Винт М4 ×8	P.h. screw M4×8	5
42	Защитная крышка	Safety cover	1
43	Шайба	Guard wheel	1
44	Шайба 6	Washer 6	1
45	Соединительная пластина	Link plate	1
46	Винт соединительной пластины	Screw	2
47	Болт М6×16	Bolt M6×16	1
48	Защита пильного диска	Lower blade guard complete	1
49	Пружина	Spring	1
50	Винт М5×10	P.h. screw m5×10	2
51	Защитная крепежная пластина	Guard fix plate	1
52	Заглушка М6	Plug M6	1
53	Винт st 3.9×14	P.h. screw st3.9×14	4
54	Набор ручек	Handle set	1
55	Переключатель	Switch	1
56	Пружина	Spring	1
57	Кнопка переключателя	Switch button	1
58	Ручка	Handle set	1
59	Защита	Cord guard	1
60	Шнура кабель питания 2×0,75	Power cable 2×0.75	1
61	Винт для снятия напряжения	Strain relief	1
62	Винт 3.9×12	P.h. screw st3.9×12	2
63	Винт М4×8	P.h. screw M4×8	11
64	Винт М5×30	P.h. screw M5×30	1
65	Задняя ручка	Rear handle	1
66	Винт m5×75	P.h. screw m5×75	1
67	Винт М4.8×65	P.h. tapping screwst4.8×65	1
68	Стержень	Rod	1
69	Шайба 12	Washer 12	2
70	Шайба 12 (φ12.5×φ18)	Washer 12(φ12.5×φ18)	4
71	Шайба М12	Plug M12	1
72	Рычаг блокировки	Lock lever	1
73	Шайба стопорного рычага 8	Flat washer 8	1
74	Крышка опорного рычага	Support arm cover	1
75	Торсионная пружина	Torsion spring	1
76	Опорный рычаг	Support arm	1
77	Стопорное кольцо	Retaining ring	1
78	Штифт	Pin	1
79	Уплотнительное кольцо 5×1,8	O ring 5×1.8	1
80	Контактный колпачок	Pin cap	1

81	Гаи ка M16	Pluh M16	1
82	Батарейный отсек	Battery box complete	1
82A	Крышка	Box cover	1
82B	Батарея	Battery	2
82C	Отсек для батареи	Battery box	1
82D	Винт M4 × 6	Screw M4×6	3
82E	Лазер	Laser	1
83	болт M8 × 25	Hex bolt M8×25	1
84	Гаи ка M8	Hex nut M8	3
85	Лазерный держатель	Laser holder	1
86	Винт M4×12	P.h. screw M4×12	2
87	Наклейка шкалы	Scale label	1
88	Стопорный вал	Lock shaft	1
89	Штифт	Pin	1
90	Болт m8× 30	Hex bolt M8×30	2
91	Поворотное основание	Turn base	1
92	Винт M6× 16	Screw M6×16	2
93	Шкала	Scale	1
94	Болт M10×35	Bolt M10×35	1
95	Доска пропила	Kerf board	1
96	Вставка	Sign	1
97	Пружина	Spring	1
98	Штифт	Pin	1
99	Рычаг блокировки	Lock lever	1
100	Колпачок	Cap	1
101	Этикетка	Label	1
102	Удлинитель упора	Extension fence	1
103	Ручка	Knob	3
104	Винт M6 × 16	Screw M6×16	1
105	Винт M8 × 20	Screw M8×20	4
106	Упор	Fence	1
107	Винт ограждения M8 × 30	Screw M8×30	2
108	Зажим	Work clamp	1
108A	Опорный рычаг	Support arm	1
108B	Держатель опорного рычага	Holder	1
108C	Винт M6 × 14	Screw M6×14	1
108D	Ручка	Knob	1
108E	Гаи ка	Vise nut	1
108F	Зажим	Clamp	1
108G	Шайба	Washer	1
108H	Винт M5 × 10	Screw M5×10	1
108J	Ручка	Knob	1

109	Основание	Base	1
110	Шайба	Washer	2
111	Гаи ка М10	Plug m10	1
112	Пружина	Spring	1
113	Ручка	Button	1
114	Гаечный ключ	Wrench	1