



ПЦБ 152

878 .**.**.*.*.*

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОМОТОРНАЯ

Действителен с:

17.08.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
		Схема 1		
00.02.01.01.05	Гайка М5	1		2
880.03.01.02.00	Крышка глушителя	2		1
880.01.01.01.00	Глушитель	3		1
880.01.01.02.00	Уплотнение глушителя	4		1
880.01.01.03.00	Болт М5×84	5	М5×84 сквадратной шляпкой	2
00.02.04.05.05	Винт М5×10	6	М5×10	2
00.02.04.04.35	Винт М5×20	7	М5×20	6
881.01.01.01.00	Цилиндр 52 см³	8		1
880.07.01.01.00	Уплотнение коллектора	9		1
880.07.01.02.00	Коллектор впускной	10	между карб. и цилиндром	1
00.02.04.04.06	Винт М5×12	11	М5×12	4
880.02.01.01.00	Кронштейн карбюратора	12		1
880.07.01.03.00	Уплотнение	13	теплоизоляционное	1
880.07.01.04.00	Фланец	14		1
880.07.01.05.00	Гильза	15		1
880.07.01.06.00	Подкладка	16		1
880.07.01.07.00	Карбюратор 45/52 см³	17	для двигателя 45/52 см³	1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	18		1
880.07.02.01.00	Коллектор впускной	19		1
880.07.02.02.00	Винт М5×50	20	М5×50	2
880.06.01.01.00	Демпфер	21		1
880.01.01.05.00	Уплотнение цилиндра	22		1
881.01.01.03.00	Кольцо поршневое 52 см³	23		2
881.01.01.02.00	Поршень 52 см³	24		1
881.01.01.04.00	Палец поршневой 52/58 см³	25		1
880.01.01.09.00	Кольцо стопорное	26		2
880.01.02.01.00	Подшипник игольчатый КВК11×15×12.5	27	КВК11×15×12.5	1
880.01.02.02.00	Шайба опорная	28	ограничитель игол. подшипника	2
880.01.02.03.00	Вал коленчатый в сборе 45/52 см³	29		1
880.07.02.03.00	Шланг импульсный	30		1
880.03.02.02.00	Оплетка защитная	31		1
880.06.01.02.00	Хомут	32		1
880.06.01.03.00	Штуцер	33		1
880.06.01.04.00	Пыльник	34		1
880.09.01.01.00	Модуль зажигания	35		1
880.07.02.04.00	Уплотнение	37	крышки масляного бака	1
880.07.02.05.00	Крышка	38	масляного бака	1
880.02.01.02.00	Демпфер	39		3
880.01.03.15.00	Гайка М8×1	40	М8×1	1
00.02.02.02.05	Шайба Ø8	41	Ø8	1
880.01.02.04.00	Маховик	42		1
872.04.01.02.00	Шпонка 3×10	43		1
00.02.04.04.09	Винт М4×8	44	М4×8	3
880.01.02.05.00	Пластина	45		1
880.01.02.06.00	Сальник коленвала 15×35×4.5	46	15×35×4.5 левый	1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	47		5
880.01.03.01.00	Картер	48	левая половинка	1
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное Ø35	49	Ø35	1
00.01.01.01.75	Подшипник коленвала 6202	50		2
880.06.01.05.00	Штифт направляющий	51		3
880.01.03.02.00	Уплотнение картера	52		1
880.07.02.06.00	Толкатель	53	дросс. заслонки	1
880.06.01.06.00	Пыльник	54		1
880.01.03.03.00	Картер	55	правая половинка	1
880.01.02.07.00	Сальник коленвала 15×28×4.5	56	15×28×4.5 правый	1
880.07.02.07.00	Тяга	57	воздушной заслонки	1
880.06.01.07.00	Направляющий демпфер	58		1

880.06.01.08.00	Шпилька AM8-M8×28	59	AM8-M8×28 пыльного аппарата	2
880.06.01.09.00	Сапун	60		1
880.06.02.01.00	Кольцо стопорное	61		1
880.06.02.02.00	Фильтр	62		1
880.06.02.03.00	Маслозаборник	63		1
880.06.02.04.00	Фильтр масляный	64		1
880.06.02.05.00	Насос масляный	65		1
880.06.02.06.00	Маслопровод	66		1
880.06.02.07.00	Уплотнение маслососа	67		1
00.02.04.33.03	Винт M4×14	68		2
880.06.02.08.00	Крышка маслососа	69		1
00.02.04.04.09	Винт M4×10	70	M4×10	3
880.04.01.01.00	Червячный редуктор	71		1
880.06.02.09.00	Успокоитель пыльной цепи	72		1
880.06.03.01.00	Пластина	73		1
880.04.01.02.00	Подшипник игольчатый K12×15×14.5	74		1
880.05.01.01.00	Ведущая звездочка	75		1
880.04.01.03.00	Шайба	76		1
880.04.01.00.00	Сцепление в сборе	80		1
880.09.02.00.00	Свеча зажигания	81		1
		Схема 2		
00.02.03.02.14	Болт M5×14	1	M5×14	10
877.01.04.00.00	Стартер в сборе	2		1
877.01.04.01.00	Корпус стартера	3		1
877.01.04.02.00	Рукоятка стартера	4		1
880.01.04.03.00	Трос стартера	5	3mm×90cm	1
880.06.03.02.00	Направляющая	6		1
880.01.04.04.00	Пружина возвратная	7		1
880.01.04.05.00	Шкив троса	8		1
880.01.04.06.00	Пружина пусковая	9		1
880.01.04.07.00	Храповик	10		1
880.01.04.08.00	Шайба φ5.4×φ16×1.8	11	φ5.4×φ16×1.8	1
00.02.03.01.62	Винт ST4.8×14	12	самонарезной ST4.8×14	1
880.01.05.01.00	Диффузор	13		1
00.02.03.01.14	Винт ST4.8×20	14	самонарезной ST4.8×20	8
881.01.01.00.00	Двигатель в сборе 52см³	15		1
877.07.01.00.00	Бак топливный в сборе	16		1
880.07.03.01.00	Крышка	18	топливного бака	1
880.07.03.02.00	Уплотнение	19	крышки бака	1
880.08.01.01.00	Штифт 6×25	20	6×25	1
880.08.01.02.00	Пружина	21		1
880.08.01.03.00	Клавиша дросс. заслонки	22		1
00.02.03.01.14	Винт ST4.8×20	23	самонарезной ST4.8×20	1
877.07.03.03.00	Бак топливный	24		1
880.07.03.04.00	Праймер	25	с топливопроводом	1
877.03.02.03.00	Крышка задней рукояти	26		1
880.08.01.04.00	Клавиша блокировки	27		1
00.02.04.04.06	Винт M5×12	28	M5×12	2
880.03.02.04.00	Крышка демпфера	29		3
880.06.03.03.00	Демпфер	30		2
880.07.03.05.00	Уплотнение сапуна	33		1
880.07.03.06.00	Сапун	34		1
880.07.03.07.00	Фильтр топливный	35		1
880.07.03.08.00	Топливозаборник	36		1
877.05.01.00.00	Крышка пыльн. аппарата	37	в сборе с тормозом	1
877.06.03.04.00	Гайка барашковая	65	крепление крышки воздушного фильтра	1
877.06.03.05.00	Уплотнени	66		1
877.03.02.05.00	Крышка фильта возд.	67		1
880.05.01.02.00	Цепеуловитель	68		1
880.06.03.06.00	Пружина амортизатора	69		1
880.06.03.07.00	Кольцо пружины	70		1
00.02.01.01.11	Гайка пыльного аппар.	71	M8	2
877.03.02.06.00	Крышка цилиндра	72		1
880.08.01.05.00	Рукоятка передняя	73		1
881.05.01.03.00	Цепь пыльная 72 0.325" 1,5	74	0,325/1,5/72	1
881.05.01.04.00	Шина направляющая 18" 0.325" 1,5	75	18"/0,325/1,5	1
881.03.02.07.00	Кожух	76		1

880.09.01.02.00	Выключатель	77		1
880.06.03.08.00	Уплотнение возд. Фильтра	78		1
880.07.03.09.00	Фильтр воздушный	79		1

ИНТЕРСКОЛ _____



