



КБ 152

984 .**.**.*.*.*

КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен с:

09.06.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.04.35	Винт М5×20	Сх.1- 1	с внут. шестигр. М5×20	6
985.04.01.00.00	Стартер в сборе	Сх.1-2		1
983.03.02.01.00	Корпус стартера	Сх.1-2-1		1
983.03.02.02.00	Направляющая	Сх.1-2-2		1
880.01.04.02.00	Рукоятка стартера	Сх.1-2-3		1
983.03.02.03.00	Пружина возвратная	Сх.1-2-4		1
880.01.04.03.00	Трос стартера	Сх.1-2-5	3mm×90cm	1
983.03.02.04.00	Шкив	Сх.1-2-6		1
983.03.02.05.00	Пружина амортиз.	Сх.1-2-7		1
983.03.02.06.00	Храповик	Сх.1-2-8		1
880.01.04.08.00	Шайба $\phi 5.4 \times \phi 16 \times 1.8$	Сх.1-2-9	$\phi 5.4 \times \phi 16 \times 1.8$	1
983.03.02.07.00	Винт стартера	Сх.1-2-10		1
983.06.03.01.00	Винт барашковый	Сх.1-3-1		1
985.03.02.05.00	Крышка фильтра возд.	Сх.1-3-2		1
983.07.03.01.00	Фильтрующий элемент	Сх.1-3-3		1
880.07.02.02.00	Винт М5×50	Сх.1-3-4	М5×50	2
983.07.03.02.00	Кронштейн	Сх.1-3-5		1
00.02.03.01.02	Винт ST4×8	Сх.1-3-6	самонарезной	1
00.02.04.04.37	Корпус фильтра	Сх.1-3-7	основание	1
00.02.01.01.11	Гайка М8	Сх.1-4		1
985.04.01.01.00	Храповик в сборе	Сх.1-5		1
00.02.02.02.05	Шайба Ø8	Сх.1-6	Ø8	1
896.00.00.01.06	Сальник $\phi 12 \times \phi 22 \times 7$	Сх.1-7	сторона стартера $\phi 12 \times \phi 22 \times 7$	1
985.01.01.06.00	Картер	Сх.1-8	сторона стартера	1
00.01.01.01.75	Подшипник коленвала 6202	Сх.1-9		2
986.01.01.07.00	Коленвал в сборе 52см ³	Сх.1-10	с шатуном	1
985.01.01.08.00	Уплотнение картера	Сх.1-11		1
723.01.01.39.00	Шпонка 3×5×13	Сх.1-12	3×5×13	1
880.06.01.05.00	Штифт направляющий	Сх.1-13		2
985.01.01.03.00	Картер	Сх.1-14	сторона маховика	1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	Сх.1-15		4
00.02.02.02.05	Шайба Ø8	Сх.1-16	Ø8	2
722.04.01.26.00	Шайба 10×0.5	Сх.1-17	10×0.5	2
722.04.01.25.00	Винт сцепления М8× $\phi 10 \times 25$	Сх.1-18	М8× $\phi 10 \times 25$	2
985.03.01.01.00	Сцепление в сборе	Сх.1-19		1
985.03.01.04.00	Крышка маховика	Сх.1-20		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.1-21	с внут. шестигр. М5×25	4
985.01.02.02.00	Модуль зажигания в сборе	Сх.1-22		1
985.03.01.07.00	Кронштейн топл. бака	Сх.1-23		1
983.07.03.04.00	Демпфер	Сх.1-24		1
00.02.04.04.39	Винт М5×20	Сх.1-25	с внут. шестигр. и увеличенной шайбой	2
985.07.01.00.00	Бак топл. в сборе	Сх.1-26		1
985.06.01.04.00	Стопорное кольцо	Сх.1-27	поршневого пальца	2
986.01.02.05.00	Палец поршневой 52см ³	Сх.1-28		1
986.01.02.04.00	Поршень 52см ³	Сх.1-29		1
986.01.02.03.00	Кольцо поршневое 52см ³	Сх.1-30		2
985.06.01.03.00	Уплотнение цилиндра	Сх.1-31		1
986.01.02.01.00	Цилиндр 52см ³	Сх.1-32		1
985.06.01.02.00	Уплотнение коллектора	Сх.1-33		1
985.02.01.02.00	Коллектор впускной	Сх.1-34		1
985.06.01.01.00	Уплотнение карбюратора	Сх.1-35		1
986.02.01.01.00	Карбюратор в сборе 52см ³	Сх.1-36		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.1-37	с внут. шестигр. М5×25	2
880.09.02.00.00	Свеча зажигания	Сх.1-38		1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	Сх.1-39	М5×20	4
00.02.03.01.81	Винт ST3×8	Сх.1-40	самонарезной	3
983.06.01.04.00	Экран теплозащитный	Сх.1-41		1
983.03.01.02.00	Кожух защитный	Сх.1-42		1

983.03.01.01.00	Крышка цилиндра	Сх.1-43		1
880.07.03.04.00	Праймер	Сх.1-44	с топливопроводом	1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	Сх.1-45	с внут. шестгр.	2
00.02.04.04.30	Винт М5×16	Сх.1-46	с внут. шестигр. М5×16	1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.1-47		1
983.06.01.05.00	Втулка	Сх.1-48		1
985.01.01.04.00	Уплотнение глушителя	Сх.1-49		1
985.01.01.05.00	Глушитель	Сх.1-50		1
985.01.02.07.00	Винт М6×50	Сх.1-51	с внут. шестигр. М6×50	2
985.03.01.06.00	Защита топл. бака	Сх.1-52		1
986.01.02.06.00	Подшипник игольчатый К10×14×16	Сх.1-53	К10×14×16	1
896.00.00.01.25	Сальник ø15×ø30×7	Сх.1-54	сторона маховика ø15×ø30×7	1
985.01.01.02.00	Маховик	Сх.1-55		1
880.01.03.15.00	Гайка М8	Сх.1-56	М8	1
985.04.01.10.00	Чашка сцепления	Сх.2-1		1
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное Ø35	Сх.2-2	Ø35	1
00.01.01.01.75	Подшипник 6202-2RS	Сх.2-3	6202-2RS	1
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное Ø15	Сх.2-4		1
985.04.01.02.00	Колокол	Сх.2-5		1
985.06.01.09.00	Демпфер	Сх.2-6		1
985.06.01.08.00	Кольцо стопорное Ø45	Сх.2-7		1
985.02.01.08.00	Кронштейн штанги	Сх.2-8		1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	Сх.2-9		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	Сх.2-10	с внут. шестгр.	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	Сх.2-11	с внут. шестгр.	1
985.06.01.05.00	Кронштейн ремня	Сх.2-12		1
00.02.01.01.05	Контргайка М5	Сх.2-13		1
985.05.01.01.00	Ремень	Сх.2-14	одноплечевой	1
985.06.01.06.00	Накладка	Сх.2-15		1
985.08.01.01.00	Рукоятка левая в сборе	Сх.2-16		1
985.08.01.02.00	Рукоятка правая в сборе	Сх.2-17		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.2-18		4
985.03.01.10.00	Крышка кронштейна	Сх.2-19	верхняя	1
985.02.01.03.00	Кронштейн	Сх.2-20		1
985.03.01.05.00	Крышка кронштейна	Сх.2-21	нижняя	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	Сх.2-22	с внут. шестгр.	2
985.04.01.03.00	Вал приводной	Сх.2-23	верхний	1
985.06.01.07.00	Втулка направляющая	Сх.2-24,31		6
985.02.01.04.00	Штанга	Сх.2-25,30	верхняя	2
00.02.01.01.05	Гайка М5	Сх.2-26		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.2-27		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	Сх.2-28	с внут. шестгр.	1
985.04.01.04.00	Коннектор штанги	Сх.2-29		1
985.04.01.05.00	Вал приводной	Сх.2-32	нижний	1
985.05.01.02.00	Кожух защитный	Сх.2-33		1
985.02.01.05.00	Кронштейн кожуха	Сх.2-34		1
00.04.06.20.00	Винт М6×20	Сх.2-35		1
722.04.02.25.00	Кольцо стопорное Ø10	Сх.2-36		1
722.04.02.26.00	Кольцо стопорное Ø26	Сх.2-37		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	Сх.2-38		2
985.04.01.06.00	Шестерня ведущая	Сх.2-39		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	Сх.2-40		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	Сх.2-41	с внут. шестгр.	1
00.03.06.10.00	Винт М6×10	Сх.2-42	с внут. шестгр.	1
985.04.01.07.00	Корпус редуктора	Сх.2-43		1
00.01.01.01.20	Подшипник 6000-2RS	Сх.2-44	6000-2RS	1
985.04.01.08.00	Шестерня ведомая	Сх.2-45		1
985.04.01.09.00	Вал	Сх.2-46		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	Сх.2-47		1
898.00.00.23.14	Кольцо стопорное Ø32	Сх.2-48		1
985.05.01.03.00	Кожух защитный	Сх.2-49	сталь	1
00.02.04.05.05	Винт М5×10	Сх.2-50		3
985.05.01.04.00	Шайба опорная	Сх.2-51		1
985.05.01.05.00	Шайба прижимная	Сх.2-52		1
985.05.01.06.00	Защита гайки	Сх.2-53		1
898.00.00.23.21	Гайка М10х1.25 L	Сх.2-54	М10х1.25 L	1



