



КБ 143

983.***.***.***

КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен с:

08.09.2026

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
		Схема 1		
00.02.04.04.35	Винт М5×20	1	с внут. шестигр. М5×20	6
985.04.01.00.00	Стартер в сборе	2	сторона стартера ø12×ø22×7	1
983.03.02.01.00	Корпус стартера	2-1	с шатуном	1
983.03.02.02.00	Направляющая	2-2		1
880.01.04.02.00	Рукоятка стартера	2-3	М5×14	1
983.03.02.03.00	Пружина возвратная	2-4		1
880.01.04.03.00	Трос стартера	2-5	3mm×90cm	1
983.03.02.04.00	Шкив	2-6		1
983.03.02.05.00	Пружина амортиз.	2-7		1
983.03.02.06.00	Храповик	2-8		1
880.01.04.08.00	Шайба ø5,4×ø16×1,8	2-9	ø5,4×ø16×1,8	1
983.03.02.07.00	Винт стартера	2-10		1
983.06.03.01.00	Винт барашковый	3-1		1
985.03.02.05.00	Крышка фильтра возд.	3-2		1
983.07.03.01.00	Фильтрующий элемент	3-3		1
880.07.02.02.00	Винт М5×50	3-4	М5×50	2
983.07.03.02.00	Кронштейн	3-5		1
983.01.02.05.00	Корпус фильтра	3-6	основание	1
00.02.01.01.11	Гайка М8	4	сторона стартера	1
985.04.01.01.00	Храповик в сборе	5	с шатуном	1
00.02.02.02.05	Шайба Ø8	6	Ø8	1
896.00.00.01.06	Сальник ø12×ø22×7	7	сторона стартера ø12×ø22×7	1
985.01.01.06.00	Картер	8	сторона стартера	1
00.01.01.01.75	Подшипник коленвала 6202	9	М5×30	2
985.01.01.07.00	Коленвал в сборе 43см³	10	с шатуном	1
985.01.01.08.00	Уплотнение картера	11	3×5×13	1
723.01.01.39.00	Шпонка 3×5×13	12	3×5×13	1
880.06.01.05.00	Штифт направляющий	13	левая половинка	2
985.01.01.03.00	Картер	14	сторона маховика	1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	15		4
00.02.02.02.05	Шайба Ø8	16	Ø8	2
722.04.01.26.00	Шайба 10×0,5	17	10×0,5	2
722.04.01.25.00	Винт сцепления М8×ø10×25	18	М8×ø10×25	2
985.03.01.01.00	Сцепление в сборе	19	с внут. шестигр. М5×20	1
985.03.01.04.00	Крышка маховика	20	с внут. шестигр. М5×12	1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	21	с внут. шестигр. М5×25	4
985.01.02.02.00	Модуль зажигания в сборе	22		1
985.03.01.07.00	Кронштейн топл. бака	23		1
983.07.03.04.00	Демпфер	24		1
00.02.04.04.39	Винт М5×20	25	с внут. шестигр. и увеличенной шайбой	2
985.07.01.00.00	Бак топл. в сборе	26		1
985.06.01.04.00	Стопорное кольцо	27	поршневого пальца	2
985.01.02.05.00	Палец поршневой 43см³	28		1
985.01.02.04.00	Поршень 43см³	29		1
985.01.02.03.00	Кольцо поршневое 43см³	30	на крышке цилиндра	2
985.06.01.03.00	Уплотнение цилиндра	31		1
985.01.02.01.00	Цилиндр 43см³	32		1
985.06.01.02.00	Уплотнение коллектора	33		1
985.02.01.02.00	Коллектор впускной	34		1
985.06.01.01.00	Уплотнение карбюратора	35		1
985.02.01.01.00	Карбюратор в сборе 43см³	36	с внут. шестигр. М5×55	1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	37	с внут. шестигр. М5×25	2
880.09.02.00.00	Свеча зажигания	38		1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	39	М5×20	4
00.02.03.01.81	Винт ST3×8	40	самонарезной	3
983.06.01.04.00	Экран теплозащитный	41	основание	1
983.03.01.02.00	Кожух защитный	42		1

983.03.01.01.00	Крышка цилиндра	43	с внут. шестигр. и увеличенной шайбой	1
880.07.03.04.00	Праймер	44	с топливопроводом	1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	45	с внут. шестгр.	2
00.02.04.04.30	Винт М5×16	46	с внут. шестигр. М5×16	1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	47	одноплечевой	1
983.06.01.05.00	Втулка	48	самонарезной	1
985.01.01.04.00	Уплотнение глушителя	49	с внут. шестигр. М5×25	1
985.01.01.05.00	Глушитель	50		1
985.01.02.07.00	Винт М6×50	51	с внут. шестигр. М6×50	2
985.03.01.06.00	Защита топл. бака	52		1
985.01.02.06.00	Подшипник игольчатый К10×13×16	53	К10×13×16	1
896.00.00.01.25	Сальник ø15×ø30×7	54	сторона маховика ø15×ø30×7	1
985.01.01.02.00	Маховик	55	М8×ø10×25	1
880.01.03.15.00	Гайка М8	56	М8	1
		Схема 2		
985.04.01.10.00	Чашка сцепления	1		1
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное Ø35	2	Ø35	1
00.01.01.01.75	Подшипник 6202-2RS	3	6202-2RS	1
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное Ø15	4	поршневого пальца	1
985.04.01.02.00	Колокол	5		1
985.06.01.09.00	Демпфер	6		1
985.06.01.08.00	Кольцо стопорное Ø45	7	6202-2RS	1
985.02.01.08.00	Кронштейн штанги	8		1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	9		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	10	с внут. шестгр.	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	11	с внут. шестгр.	1
985.06.01.05.00	Кронштейн ремня	12		1
00.02.01.01.05	Контргайка М5	13		1
985.05.01.01.00	Ремень	14	одноплечевой	1
985.06.01.06.00	Накладка	15	с внут. шестгр.	1
985.08.01.01.00	Рукоятка левая в сборе	16		1
985.08.01.02.00	Рукоятка правая в сборе	17		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	18	одноплечевой	4
985.02.02.01.00	Кронштейн в сборе	19, 20, 21		1
985.03.01.10.00	Крышка кронштейна	19	верхняя	1
985.02.01.03.00	Кронштейн	20		1
985.03.01.05.00	Крышка кронштейна	21	нижняя	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	22	с внут. шестгр.	2
985.04.01.03.00	Вал приводной	23	верхний	1
985.06.01.07.00	Втулка направляющая	24, 31	верхняя	6
985.02.01.04.00	Штанга	25, 30	верхняя	2
00.02.01.01.05	Гайка М5	26		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	27	одноплечевой	1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	28	с внут. шестгр.	1
985.04.01.04.00	Коннектор штанги	29	нижняя	1
985.04.01.05.00	Вал приводной	32	нижний	1
985.05.01.02.00	Кожух защитный	33		1
985.02.01.05.00	Кронштейн кожуха	34	верхняя	1
00.04.06.20.00	Винт М6×20	35		1
722.04.02.25.00	Кольцо стопорное Ø10	36	нижний	1
722.04.02.26.00	Кольцо стопорное Ø26	37		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	38		2
985.04.01.06.00	Шестерня ведущая	39		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	40	одноплечевой	1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	41	с внут. шестгр.	1
00.03.06.10.00	Винт М6×10	42	с внут. шестгр.	1
985.04.01.07.00	Корпус редуктора	43		1
00.01.01.01.20	Подшипник 6000-2RS	44	6000-2RS	1
985.04.01.08.00	Шестерня ведомая	45		1
985.04.01.09.00	Вал	46	с внут. шестгр.	1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	47		1
898.00.00.23.14	Кольцо стопорное Ø32	48		1
985.05.01.03.00	Кожух защитный	49	сталь	1
00.02.04.05.05	Винт М5×10	50		3
985.05.01.04.00	Шайба опорная	51		1
985.05.01.05.00	Шайба прижимная	52		1
985.05.01.06.00	Защита гайки	53	сталь	1

898.00.00.23.21	Гайка M10x1.25 L	54	M10x1.25 L	1

ИНТЕРСКОЛ _____



