



985.02.01.08.00	Кронштейн штанги	2-8		1
880.07.01.08.00	Шпилька АМ5-М5×30	2-9		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	2-10	с внут. шестгр.	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	2-11	с внут. шестгр.	1
985.06.01.05.00	Кронштейн ремня	2-12		1
00.02.01.01.05	Контргайка М5	2-13		1
985.05.01.01.00	Ремень	2-14	одноплечевой	1
985.06.01.06.00	Накладка	2-15		1
985.08.01.01.00	Рукоятка левая в сборе	2-16		1
985.08.01.02.00	Рукоятка правая в боре	2-17		1
985.02.02.01.00	Кронштейн в сборе	2-19,20,21		1
985.03.01.10.00	Крышка кронштейна	2-19	верхняя	1
985.02.01.03.00	Кронштейн	2-20		1
985.03.01.05.00	Крышка кронштейна	2-21	нижняя	1
00.02.04.04.35	Винт М5×20	2-22	с внут. шестгр.	2
985.04.01.03.00	Вал приводной	2-23	верхний	1
985.06.01.07.00	Втулка направляющая	2-24,31		6
985.02.01.04.00	Штанга	2-25,30	верхняя	2
00.02.01.01.05	Гайка М5	2-26		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	2-27		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	2-28	с внут. шестгр.	1
985.04.01.04.00	Коннектор штанги	2-29		1
985.04.01.05.00	Вал приводной	2-32	нижний	1
985.05.01.02.00	Кожух защитный	2-33		1
985.02.01.05.00	Кронштейн кожуха	2-34		1
00.04.06.20.00	Винт М6×20	2-35		1
722.04.02.25.00	Кольцо стопорное Ø10	2-36		1
722.04.02.26.00	Кольцо стопорное Ø26	2-37		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	2-38		2
985.04.01.06.00	Шестерня ведущая	2-39		1
00.02.04.01.17	Винт М5×25	2-40		1
00.02.03.02.14	Винт М5×14	2-41	с внут. шестгр.	1
00.03.06.10.00	Винт М6×10	2-42	с внут. шестгр.	1
985.04.01.07.00	Корпус редуктора	2-43		1
00.01.01.01.20	Подшипник 6000-2RS	2-44	6000-2RS	1
985.04.01.08.00	Шестерня ведомая	2-45		1
985.04.01.09.00	Вал	2-46		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	2-47		1
898.00.00.23.14	Кольцо стопорное Ø32	2-48		1
985.05.01.03.00	Кожух защитный	2-49	сталь	1
00.02.04.05.05	Винт М5×10	2-50		3
985.05.01.04.00	Шайба опорная	2-51		1
985.05.01.05.00	Шайба прижимная	2-52		1
985.05.01.06.00	Защита гайки	2-53		1
898.00.00.23.21	Гайка М10х1.25 L	2-54	М10х1.25 L	1
		0		



