

Руководство по уходу и эксплуатации


Чехол защищает устройство каждый день.

А правильный уход помогает ему дольше сохранять форму, аккуратный внешний вид и защитные свойства.

В этом руководстве мы собрали рекомендации по уходу за всей линейкой чехлов AceCase. Чехлы сгруппированы по типу материала, потому что правила ухода зависят именно от него.

Важно:


Чем дольше загрязнение остаётся на поверхности, тем выше риск, что его будет сложнее удалить без следов. Поэтому лучше очищать чехол сразу, не дожидаясь стойких загрязнений.



Soft Shell · Soft Rim

Силикон с Soft-Touch покрытием

Бархатистая и приятная на ощупь поверхность требует бережного ухода. Такие чехлы особенно чувствительны к жирам, отпечаткам пальцев и агрессивной химии.



Очистка

Пыль и лёгкие загрязнения

Протирайте чехол мягкой безворсовой тканью, слегка смоченной чистой водой. Очищайте его и снаружи, и изнутри.



Жир, следы от рук, отпечатки пальцев

Используйте салфетку с изопропиловым спиртом 70%.

После очистки сразу вытирайте поверхность насухо.



Более стойкие загрязнения

Используйте тёплую воду с небольшим количеством нейтрального мыла.

Аккуратно протрите поверхность, затем удалите остатки средства чистой водой и высушите чехол в тени.



Защита от влаги и температуры



Избегайте длительного контакта с влагой, высокой температурой и влажной средой.



Не оставляйте чехол мокрым после дождя и не используйте его рядом с бассейном или в условиях сильного нагрева.

Если чехол намок, снимите чехол с телефона.

Протрите его сухой мягкой тканью и оставьте до полного высыхания в тени.

Не используйте фен, батарею и другие источники нагрева.



Важно: внутренняя часть чехла тоже должна оставаться сухой.

Установка и снятие

1

Снимать чехол лучше со стороны зарядного разъёма.

2

Надевать — аккуратно, совмещая отверстия и равномерно прижимая углы.

3

Не тяните чехол резко, чтобы не деформировать материал.


Дополнительно

1

Для корректной работы Mag-Safe толщина чехла должна быть не более 2 мм.

2

Не храните под чехлом карты, бумагу, наклейки и другие посторонние предметы.



Проверка состояния

После падений или сильного удара проверьте чехол на трещины, растяжение и деформацию.

Если чехол потерял форму или получил повреждения, его лучше заменить.



Запрещено:

1

Агрессивный спирт, аммиак, перекись, отбеливатели

2

Абразивные средства, жёсткие щётки, бумажные салфетки

3

Горячая вода и замачивание

4

Прямое солнце и температура выше 40°C

Crystal Shield · Sky Shield

Закалённое стекло + полиуретан

Прозрачные материалы особенно важно очищать регулярно. Без должного ухода со временем они могут терять прозрачность, а при длительном воздействии ультрафиолета — менять оттенок.



Очистка

Пыль и лёгкие загрязнения

Протирайте чехол мягкой безворсовой тканью, слегка смоченной чистой водой. Очищайте его и снаружи, и изнутри.



Жир, следы от рук, отпечатки пальцев

Используйте салфетку с изопропиловым спиртом 70%.

После очистки сразу вытирайте поверхность насухо.



Более стойкие загрязнения

Используйте тёплую воду с небольшим количеством нейтрального мыла.

После очистки смойте остатки средства чистой водой и высушите чехол в тени..



Защита от влаги и температуры



Избегайте длительного контакта с влагой, высокой температурой и влажной средой.



Не оставляйте чехол мокрым после дождя и не используйте его рядом с бассейном или в условиях сильного нагрева.

Если чехол намок, снимите чехол с телефона.

Протрите его сухой мягкой тканью и оставьте до полного высыхания в тени.

Не используйте фен, батарею и другие источники нагрева.



Важно: внутренняя часть чехла тоже должна оставаться сухой.

Установка и снятие

1

Снимать чехол лучше со стороны зарядного разъёма.

2

Надевать — аккуратно, совмещая отверстия и равномерно прижимая углы.

3

Не тяните чехол резко, чтобы не деформировать материал.

Защита от пожелтения


Старайтесь не оставлять чехол под прямыми солнечными лучами надолго.

Чем меньше постоянного воздействия ультрафиолета, тем дольше он сохраняет аккуратный внешний вид.

Дополнительно


1

Для корректной работы Mag-Safe толщина чехла должна быть не более 2 мм.



2

Не храните под чехлом карты, бумагу, наклейки и другие посторонние предметы.



Запрещено:

1

Агрессивный спирт, аммиак, перекись, отбеливатели

2

Абразивные средства, жёсткие щётки, бумажные салфетки

3

Горячая вода и замачивание

4

Прямое солнце и температура выше 40°C

Kevrox

TPU + кевлар, плетёное полотно

Такие чехлы требуют особенно аккуратного ухода. Их важно не тереть агрессивно, не переувлажнять и не сушить при нагреве.



Очистка

Пыль и ворс


Удаляйте мягкой щёткой или роликом для одежды лёгкими движениями без сильного давления.



Следы от пота, пятна, органические загрязнения

Смешайте 1 чайную ложку нейтрального мыла с 1 стаканом воды.

Мягкой безворсовой тканью аккуратно протирайте загрязнённый участок около 1 минуты.



Полный цикл очистки

1. Протереть ткань с мыльным раствором
2. Протереть чистой влажной тканью
3. Протереть сухой тканью
4. Высушить естественным образом в тени

Защита от влаги и температуры



Избегайте длительного контакта с влагой, высокой температурой и влажной средой.




Не оставляйте чехол мокрым после дождя и не используйте его рядом с бассейном или в условиях сильного нагрева.

Если чехол намок, снимите чехол с телефона.

Протрите его сухой мягкой тканью и оставьте до полного высыхания в тени.

Не используйте фен, батарею и другие источники нагрева.



Важно: внутренняя часть чехла тоже должна оставаться сухой.

Дополнительно

1

Для корректной работы Mag-Safe толщина чехла должна быть не более 2 мм.



2

Не храните под чехлом карты, бумагу, наклейки и другие посторонние предметы.



Запрещено:

1

Замачивание и машинная стирка

2

Отбеливатели и агрессивная химия

3

Сушка феном, в сушильной машине или под прямым солнцем

Универсальные правила для всех чехлов

Регулярность ухода



Регулярный уход помогает чехлу дольше сохранять внешний вид и защитные свойства.



Полную очистку рекомендуется проводить примерно 1 раз в месяц. Если загрязнение заметное, лучше удалить его сразу, не откладывая.

Уход



Используйте мягкую безворсовую ткань или микрофибру



Подходят только нейтральные средства с мягким составом



Изопропиловый спирт 70% допустим только для силиконовых и прозрачных чехлов



Сушите чехол естественным образом, в тени, без нагрева

Установка и снятие

1

Снимать чехол лучше со стороны зарядного разъёма.

2

Не тяните резко.

3

Устанавливайте, равномерно прижимая углы.

Хранение

1

Не храните чехол вместе с ключами, мелочью и другими твёрдыми предметами.

2

Если чехол не используется долгое время, лучше снять его с телефона.

3

Храните в сухом месте, без сдавливания и перегибов.

Проверка

Регулярно осматривайте чехол на наличие трещин, деформации, растяжения и следов сильного износа.

При повреждении чехол лучше заменить.



Запрещено для всех:

1

Аммиак, перекись, отбеливатели, средства для мытья стёкол

2

Горячая вода, замачивание, ультразвуковая чистка

3

Бумажные салфетки и жёсткие щётки

4

Температура выше 40°C и прямое солнце

5

Длительное нахождение во влажных помещениях

Информация предоставлена производителем.

При правильном уходе чехлы AceCase дольше сохраняют форму, внешний вид и защитные свойства в течение всего срока службы

