

USER MANUAL
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ


93016

93017

93018

93019

93020



ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

IMPORTANT

Read this manual before use and retain for future reference.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания клеевого пистолета Sparta.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

Дата изготовления:

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет предназначен для соединения различных поверхностей при помощи клеевых составов (стержней). Используется для проведения мелкого бытового ремонта (закрепление крючков для полотенец на стене, склеивание непищевой посуды, игрушек, ваз, не соприкасающихся с водой), декорирования подарков и поделок. Не предназначен для склеивания предметов и изделий, соприкасающихся с продуктами питания. Изделие подходит только для бытового использования.

Для работы с клеевыми пистолетами используйте оригинальные клеевые стержни торговой марки Sparta арт. 930705.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	93018	93019	93016	93017	93020
Клеевой пистолет, шт.	1	1	1	1	1
Термоклей, шт.	2	5	2	2	5
Съемный упор	+	+	+	+	+
Кейс	-	+	-	-	+
Выключатель напряжения	-	+	-	-	+
Инструкция по эксплуатации	+	+	+	+	+



ВНИМАНИЕ!

Комплектация инструмента может быть изменена без предварительного уведомления в случае модернизации изделия.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	93018	93019	93016	93017	93020
Диаметр клеевого стержня, мм	7	7	11	11	11
Потребляемая мощность, Вт	20	20	40	80	80
Расход клея, г/мин	5	5	8	10	10
Максимальная температура нагрева, °C	86	86	140	140	140
Время нагревания, мин.*	5-7				
Параметры сети, В~ Гц	110-230~ 50				
Противокапельная система	+	+	-	-	+

* Время нагрева зависит от температуры воздуха и типа клея, напряжения тока, срока эксплуатации изделия и других факторов.


УСТРОЙСТВО

93016, 93017, 93018:



- А. Отверстие для установки клеевых стержней.
- Б. Курок для выдавливания разогретой до рабочей температуры клеевой массы.
- В. Упор для установки изделия на поверхность.

93019, 93020:



- А. Отверстие для установки клеевых стержней.
- Б. Курок для выдавливания разогретой до рабочей температуры клеевой массы.
- В. Упор для установки изделия на поверхность.
- Г. Выключатель напряжения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приведите в порядок рабочее место: очистите от пыли, уберите посторонние предметы. Убедитесь, что ничто не мешает безопасному проведению работ.

Перед началом работы внимательно осмотрите изделие на предмет повреждения механизмов, электрического кабеля, вилки подключения к электрической сети, проверьте наличие закрывающей каучуковой накладки у носика.

Вставьте клеевой стержень в специальное отверстие (А) так, чтобы он дошел до наконечника. Если имеется выключатель напряжения, установите его в положение «ВКЛ».

Поместите клеевой пистолет на ровную поверхность, используя упор на пистолете или подставку. Проверьте, чтобы пистолет во время работы не соприкасался с легковоспламеняющимися предметами и жидкостями. Это может привести к нежелательному воспламенению или выводу из строя другого оборудования. Клеевой пистолет оснащен противokaпельной системой. При последующих использованиях остывший клей на носике сопла и клей, оставшийся за шариком противokaпельной системы, будут стекать.

Для предотвращения загрязнения рабочей поверхности подложите под сопло пистолета небольшую емкость для приема стекающих расплавленных остатков клея.

Дождитесь, когда пистолет нагреется до рабочей температуры. При нажатии на курок клей должен вытекать жидкой массой.

**ВНИМАНИЕ!**

Чем гуще выходит клей, тем хуже проходит процесс полимеризации и сложнее будут склеиваться поверхности изделий.

Очистите от пыли и других загрязнений склеиваемые поверхности. При необходимости произведите процесс обезжиривания.

Нанесите необходимое количество расплавленной клеевой массы на одну из склеиваемых поверхностей.

Крепко прижмите склеиваемые поверхности друг к другу на 30-50 секунд.

**ВНИМАНИЕ!**

Будьте осторожны: склеиваемые изделия могут легко нагреваться от горячей клеевой массы. Это может привести к ожогам!

Меняя силу нажима на курок, можно регулировать количество выходящего клея.

Если склеиваемые предметы очень холодные, следует немного прогреть их с помощью термофена или оставить на некоторое время в помещении при комнатной температуре, тогда прочность склеивания будет значительно выше.

Если работа прекращается более чем на 3 минуты, следует отключить пистолет от электросети. Не оставляйте надолго включенный клеевой пистолет, если работы завершены или необходимо провести дополнительные работы между склеиванием.

Если пистолет повторно используется после перерыва в работе, то выход клея через накопник будет немного затруднен, это нормально.

Следует медленно нажимать на курок до тех пор, пока клей не начнет поступать равномерно.

Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.

Соединять склеиваемые поверхности следует сразу после нанесения клеевого состава.

После окончания работ отключите пистолет от электросети и дайте полностью остыть.

Уберите пистолет в сухое, недоступное для детей место.

После завершения работы неиспользованные клеевые стержни могут остаться в пистолете.

Если склеивание деталей произведено неверно, разогрейте место склеивания термофеном и разъедините их. Для очистки поверхностей от клея нагрейте его термофеном и счистите шпателем. Или нагрейте клей на изделии с помощью термофена и снова прижмите поверхности друг к другу. Не перегревайте несколько раз феном уже нанесенный клей, иначе он потеряет свои склеиваемые свойства.

**ВНИМАНИЕ!**

Во время работы не следует дотрагиваться до наконечника пистолета руками во избежание получения ожога.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

В целях предотвращения несчастных случаев на рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок.

Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью.

Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных и проветриваемых местах. Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопроводом, батареей, холодильником и др.), так как есть опасность поражения током.

Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц. После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место. Клеевой пистолет рекомендуется использовать только по назначению.

Крайне не рекомендуется переносить изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть, есть вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя.

Провод электропитания не должен касаться горячих, острых, маслянистых поверхностей.

Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения клеевого пистолета к электросети на наличие повреждений и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастерскую.

Если инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем.

Если есть необходимость в использовании удлинителя, следует подбирать его с учетом условий эксплуатации. Например, при работе на улице удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях.

Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.

Прежде чем вводить пистолет в эксплуатацию, рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству России. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран Таможенного союза.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае налипания остатков клея на наконечник пистолета следует дождаться полного остывания пистолета и механическим путем удалить загрязнение.

В случае выхода из строя изделия не производить ремонт самостоятельно. Необходимо обратиться в мастерскую по ремонту электроприборов.

ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом помещении, в недоступном для детей месте, при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения не ограничен.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных условий транспортировки для данного вида изделия не установлено.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть, и при условии использования в быту. В случае использования изделия на производстве гарантия производителя не действует. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляются в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителей», статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случае выхода из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок — 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. При наступлении гарантийного обязательства необходимо предъявить кассовый и товарный чеки организации-продавца. В настоящей инструкции должны стоять штамп, дата продажи изделия конечному покупателю, наименование и подпись продавца, а также номер кассового чека.

ИМПОРТЕР

Импортер и продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.

Производитель: Цзянси Хайхан Электрик Апплиансе Ко.,Лтд., No.17 Хонге Соутх Род, Индустриал Ареа, г. Фучжоу, уезд Чунжэнь, Цзянси, Китай.

Сделано в Китае.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА

Наименование организации-продавца	
Дата продажи	
Номер кассового чека	
Подпись продавца	
М.П. место для штампа	

