

# ПАСПОРТ

Лестница-стремянка стальная двухсторонняя



## 1. Технические данные

Основные детали лестницы-стремянки стальной двухсторонней (далее по тексту – лестницы-стремянки, лестницы) – тетивы и ступени изготовлены из конструкционной углеродистой качественной стали марки 08пс.

Размеры сечения конструктивных элементов специально подобраны таким образом, чтобы свободно выдерживать рабочие нагрузки.

Все металлические детали стремянки имеют защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и отличный внешний вид изделия.

Между собой две стороны стремянки соединены шарнирами из прочного АБС пластика, обеспечивающими складывание и раскладывания изделия.

Каждая ступенька лестницы-стремянки соединена с тетивами в восьми местах полуавтоматической сваркой в среде защитного газа, чем обеспечивается высокая надёжность и долговечность соединения.

Для предотвращения скольжения при работе лестница-стремянка комплектуется противоскользящими накладками.

### Технические данные лестниц – стремянок стальных двухсторонних:

<i>Арт.</i>	<i>EAN</i>	<i>Количество ступеней</i>	<i>Размер в сложенном виде ВхШхГ, мм ±3%</i>	<i>Высота от пола до верхней ступени в рабочем положении, мм ±3%</i>	<i>Масса, кг ±5%</i>	<i>Максимальная статическая нагрузка, кг</i>
<i>122402</i>	<i>4607146991399</i>	<i>4</i>	<i>505x405x155</i>	<i>390</i>	<i>2,7</i>	<i>120</i>
<i>122403</i>	<i>4607146991405</i>	<i>6</i>	<i>735x435x155</i>	<i>610</i>	<i>4,0</i>	<i>120</i>
<i>122404</i>	<i>4607146991412</i>	<i>8</i>	<i>960x465x155</i>	<i>820</i>	<i>5,3</i>	<i>120</i>
<i>122405</i>	<i>4607146991429</i>	<i>10</i>	<i>1190x495x155</i>	<i>1030</i>	<i>6,7</i>	<i>120</i>
<i>122406</i>	<i>4607146991436</i>	<i>12</i>	<i>1420x525x155</i>	<i>1250</i>	<i>8,2</i>	<i>120</i>

## 2. Производитель

Производителем данных лестниц-стремянок является ООО «ДОГРУЛАР»:

301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова влд. 9

E-mail: [info@dogrular.ru](mailto:info@dogrular.ru)

Web: [www.dogrular.ru](http://www.dogrular.ru)

## 3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Стальная двухсторонняя лестница-стремянка соответствует требованиям и нормам ГОСТ Р 58752-2019.
2. Стремянка изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150.

## 4. Монтаж и использование

### Перед использованием лестницы

- ✓ Убедитесь, что Ваше самочувствие позволяет работать на лестнице. Определенные заболевания, мигрени, прием медикаментов, алкоголя или наркотиков могут привести к несчастному случаю при работе с лестницей;
- ✓ При транспортировке на верхнем багажнике или внутри автомобиля убедитесь, что лестница прочно закреплена;
- ✓ Проверьте лестницу сразу после получения и перед первым использованием. Проверяйте лестницу перед каждым использованием;
- ✓ Для промышленного использования необходимо регулярное обследование лестницы;
- ✓ Убедитесь, что лестница подходит для каждого конкретного случая ее использования;
- ✓ Не используйте поврежденные лестницы;
- ✓ Удаляйте с лестницы любое загрязнение: краску, грязь, масло или снег;

### Подготовка лестницы к работе, ее установка

- ✓ Лестница должна использоваться в правильном положении: ступени должны быть перпендикулярны к полу, лестница должна быть полностью раскрыта;
- ✓ Если на лестнице с завода были установлены страховочные ремни, то её эксплуатация без них не допускается;
- ✓ Лестница должна стоять на ровной, прочной основе;
- ✓ Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху;
- ✓ После установки лестницы, убедитесь, что Вам не угрожает опасность со стороны проходов, автомобилей или раскрывающихся дверей и окон;
- ✓ Убедитесь, что исключена опасность со стороны электрических устройств, высокого напряжения, незащищенных проводов;
- ✓ Лестница устанавливается на противоскользящие накладки, а не на ступени;

### Использование лестницы

- ✓ Не превышайте максимально возможные нагрузки для каждого вида лестниц;
- ✓ Далеко не наклоняйтесь с лестницы, обе ноги должны стоять на одной ступени;
- ✓ На высоте не переходите с лестницы на другую поверхность без использования дополнительной страховки;
- ✓ Поднимайтесь и спускайтесь по ступеням лестницы плавно, без прыжков;
- ✓ Не используйте для работы последние две ступени свободностоящей лестницы без дополнительной страховки;
- ✓ Лестницы предназначены для легких работ в течение непродолжительного времени;
- ✓ Не допускайте детей во избежание несчастных случаев;
- ✓ По возможности не устанавливайте лестницы возле дверей;
- ✓ Подниматься на лестницу нужно только лицом вперед;
- ✓ При подъеме и спуске крепко держитесь за дополнительную надежную опору;

- ✓ Не используйте лестницу в качестве мостков при переходе;
- ✓ Используйте подходящую обувь;
- ✓ Избегайте сильных боковых нагрузок, например, при сверлении стены из кирпича или бетона;
- ✓ Не берите тяжеловесных предметов;
- ✓ При работе держитесь хотя бы одной рукой за дополнительную опору; если это невозможно, используйте страховочные пояса.

## **Ремонт, наблюдение, хранение**

Ремонт и наблюдение за лестницей необходимо осуществлять весь период эксплуатации. При хранении должно быть исключено влияние любых вредных факторов и соблюдены инструкции производителя.

## **5. Гарантийные обязательства**

ООО «ДОГРУЛАР» предоставляет на лестницы – стремянки стальные двухсторонние гарантийный срок 1 год.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.

2. Гарантии подлежат только брак:

а) связанный с нарушениями производственных процессов;

б) связанный с некачественными материалами.

3. Не подлежат гарантии:

а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;

б) повреждения продукции, которые:

- являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;

- возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;

- возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения;

превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;

- возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, изначально не входивших в конструкцию;

в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя;

г) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.

4. В случае использования гарантийных обязательств производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.

5. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.

ООО «ДОГРУЛАР»