


Технический паспорт



Мотовесло РосИнст МАС II



Благодарим вас за покупку мотовесла РосИнст! Пожалуйста, внимательно прочтите информацию в данном техническом паспорте устройства, а также инструкцию по сборке – это поможет вам собрать купленное устройство правильно и использовать его долго.



Компания “Российский Инструмент” (ИП Салахутдинов Руслан Равильевич) – является единственным владельцем торговых марок «Российский Инструмент» и «РосИнст». Любое использование торговых марок «Российский Инструмент» или «РосИнст» без согласия владельца является неправомерным.

Реквизиты владельца торговых марок «Российский Инструмент» и «РосИнст»:

- **Наименование:** ИП Салахутдинов Руслан Равильевич
- **ОГРНИП:** 305645302500017, присвоен: 25.01.2005
- **ИНН:** 645300481095



Вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам, включая розничные продажи и поддержку:

- Наш сайт – ros-inst.ru
- Электронная почта - rosinst.online@gmail.com

При покупке Вам необходимо сделать следующее:

1. Проверить комплектность на соответствие с указанным, в данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, перечнем.
2. Убедиться, что в гарантийных обязательствах поставлены дата продажи и подпись (печать) продавца, указана модель изделия.
3. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию и соблюдайте ее требования. Неправильная эксплуатация может нанести непоправимый вред здоровью. Сохраните данную инструкцию в течение всего срока службы изделия.
4. Приобретенное Вами оборудование может иметь несущественные отличия от указанной инструкции, не изменяющие условия эксплуатации и не ухудшающие технические данные изделия.

Общие сведения:

Мотовесло предназначено для установки на лодку в комплектации с бензиновым или дизельным двигателем (см. ниже). Мотовесло поставляется в упаковке в разобранном виде и должно быть собрано перед установкой на лодку, следуя предоставленной отдельно инструкции. Двигатель не поставляется вместе с мотовеслом в комплекте. После установки вместе с двигателем на лодку, мотовесло может использоваться как лодочный мотор.



Совместимость с двигателями:

Данная модель совместима с бензиновыми и дизельными двигателями по типу Lifan с креплением под шпонку и размером выходного вала **25.00** миллиметров.

Перечень совместимых двигателей включает, но не ограничивается:


- Lifan 190F, Lifan 192F
- Brait 415P, Brait 417P, Brait BR-190F PRO, Brait BR-192F PRO
- А также все соответствующие технические копии данных двигателей Lifan от других производителей (Patriot, Champion, Парма, Carver, DDE, Weima, Forza и другие).

Технические характеристики товара «Мотовесло РосИнст МАС II»:

Характеристика	Значение
Диаметр вала отбора мощности (мм)	25.00
Мощность совместимого двигателя (лс)	11 - 17
Длина румпеля (см)	85
Длина длинного вала (см)	254
Диаметр пропеллера (см)	19.05

Комплектация:

#	Название	Примечание	Материал
1	Кожух	Служит для закрепления вала отбора мощности на двигателе	Сталь
2	Вал отбора мощности	Специально приспособлен для сцепления с распространенными в России двигателями (Lifan, Brait, Forza – см совместимость с двигателями). Служит для передачи крутящего момента с двигателя на вал мотовесла.	Сталь
3	База двигателя	Крепкое установочное место с креплениями для двигателя	Сталь
4	Транцевый кронштейн (седло)	Крепкое крепление мотовесла с хватами на транец (корму) лодки	Сталь
5	Рукоять управления (румпель)	Управляющая ручка служит для регулировки направления движения лодки по горизонтали (влево-вправо).	Сталь
6	Штанга (длинный вал)	Длинная штанга для создания комфортного и безопасного расстояния между двигателем и водой, а также передачи крутящего момента с двигателя на пропеллер.	Сталь
7	Пропеллер	Легкий алюминиевый пропеллер	Алюминий
8	Тросик акселератора («газулька»)	Включает или выключает передачу крутящего момента с двигателя на вал мотовесла (движение вперед).	Сталь
9	Установочный комплект винтов и гаек		



(i) Инструкция по сборке поставляется отдельным печатным документом при покупке мотовесла. Если у вас есть какие-то вопросы по сборке или вы потеряли печатную версию инструкции по сборке – свяжитесь с нами:

- Наш сайт – ros-inst.ru
- Электронная почта - rosinst.online@gmail.com

Мы вышлем вам инструкцию на электронную почту или просто соединим с нашим сервисом.



Перед первым запуском двигателя и началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по сборке (**прилагается отдельно в печатном виде**) и проверьте качество сборки:

- Мотовесло должно быть крепко прикреплено к корме лодки
- Составные части надежно соединены друг с другом, винты крепко затянуты
- Мотовесло должно быть подвижно по горизонтали относительно транца лодки (повороты влево-вправо)
- Особое внимание обратите на детали, требующие смазки

Гарантия на Мотовесло РосИнст MAC II – **12 месяцев** с момента заполнения гарантийного талона непосредственным продавцом.

Утеря функциональных качеств или деформация

- в связи с внешним физическим воздействием (в том числе поломка пропеллера (винта)).
- в связи с некачественной сборкой агрегата
- в связи с нарушениями правил эксплуатации (в том числе отсутствие смазки или использование неподходящей/некачественной смазки)

не являются гарантийными случаями.

Изготовлено в г. Бангкок (Таиланд) по заказу ИП Салахутдинов Руслан Равильевич (ОГРНИП 305645302500017, присвоен: 25.01.2005; ИНН 645300481095).