



Москвич

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМЫ**

МОСКВИЧ 8

moskvich.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

1. Важно! Повреждения, возникшие по вине пользователя, не покрываются гарантией!
2. Ухудшение приема радиоприемника является нормальным явлением при проезде по мостам, горным дорогам, через туннели и при нахождении на подземных паркингах.
3. Во избежание повреждений мультимедийного экрана не прикасайтесь к нему твердыми предметами. Не распыляйте жидкости на мультимедийный экран, в случае попадания жидкости внутрь мультимедийного экрана электронные компоненты будут повреждены.
4. Для протирки экрана пользуйтесь мягкой тряпкой. Не используйте жидкости для очистки экрана.

5. USB разъем мультимедийной системы предназначен для подключения USB-накопителей (флешка) или мобильных телефонов. Не рекомендуется подключать к данному разъему устройства, потребляющие большие токи, такие как переносные жесткие диски, внешние аккумуляторы и т. д., это может привести к повреждению мультимедийного устройства.
6. Мультимедийная система автомобиля не гарантирует совместимость со всеми типами мобильных телефонов, поэтому зарядка мобильного телефона может привести к некорректному чтению USB-накопителя (флешка). В этом случае мультимедийную систему следует перезагрузить.
7. Не рекомендуется слишком часто отсоединять и подсоединять устройства к USB разъему мультимедийной системы, т. к., так это может привести к механическому повреждению разъема.

8. Мультимедийная система автомобиля не гарантирует совместимость со всеми типами USB устройств из-за широкого диапазона их свойств. Поддерживается емкость USB-накопителей (флешки) до 64 Гб.

9. Поскольку стандарты сжатия и версии форматов аудио- и видео файлов не универсальны, некоторые из них могут воспроизводиться не корректно или вызывать сбой в работе мультимедийной системы.

10. Из-за широкого диапазона свойств мобильных телефонов мультимедийная система автомобиля не гарантирует полной совместимости со всеми моделями телефонов по таким функциям как связь через Bluetooth, доступ к телефонной книжке и функции записи звонков.

11. Некоторые функции мобильных телефонов доступны только в автомобилях, которые их поддерживают.

12. Поддерживаемые аудио форматы: MP3 / WAV / AAC / OGG / FLAC.

13. Поддерживаемые видео форматы: MP4 / AVI / 3GP / XVID / WMV / MOV / FLV / MKV / MPG / MPEG / DAT.

14. Поддерживаемые форматы изображений: JPEG / BMP / PNG / GIF.

15. Из-за рельефа дороги и других факторов направляющая линия, указывающая траекторию движения задним ходом, может слегка отклоняться от фактической траектории движения. Данная линия служит только ориентиром для движения задним ходом. Пожалуйста, не используйте данную линию в качестве единственного критерия оценки траектории движения.

СОВЕТЫ

Мультимедийная система автомобиля постоянно оптимизируется и совершенствуется. Некоторые характеристики и функции, описанные в данном руководстве и в Электронном руководстве, могут отличаться из-за обновлений продукта. Показанное содержимое предназначено только для справки, для ознакомления с описанием работы остальных функций, пожалуйста обратитесь к мультимедийной системе в вашем автомобиле.

ПАРАМЕТРЫ

1. Сенсорный ЖК экран высокого разрешения размером 12,3 дюйма;
2. Поддержка обновления и расширения функционала посредством USB;
3. Поддержка связи с телефоном по Bluetooth;
4. Поддержка камеры заднего вида / 360 HD;
5. Поддержка Apple CarPlay / Android Auto.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Не подвергайте мультимедийную систему автомобиля воздействию чрезмерной влажности, поскольку это может вызвать короткое замыкание, возгорание и другие повреждения.

2. При попадании жидкости в мультимедийное устройство и появлении странных запахов немедленно прекратите использование системы. Если вы продолжите использование мультимедийного устройства, это может привести к возгоранию и даже к несчастному случаю.


3. Категорически запрещается самостоятельно демонтировать мультимедийную систему. Если мультимедийная система нуждается в ремонте, обратитесь в официальный дилерский центр МАЗ «Москвич» для профессионального обслуживания.

4. При вождении не повышайте уровень громкости системы выше


разумного уровня. Громкий звук ухудшает восприятие дорожной ситуации.

5. Не производите сложные манипуляции по управлению мультимедийной системой во время вождения. Не отвлекайтесь на пассажиров это может привести к аварии.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН



ЭКРАН «ПРИЛОЖЕНИЯ»



1. Для перехода на экран «Приложения» сдвиньте влево Домашний экран.
2. Нажмите и удерживайте иконку нужной функции, чтобы переместить ее на экране приложения.
3. Коснитесь иконки нужной функции, чтобы войти в ее интерфейс.



Радио: Коснитесь иконки «Радио», чтобы перейти к интерфейсу соответствующего раздела.



Bluetooth телефон: коснитесь иконки «Bluetooth телефон», чтобы перейти к интерфейсу соответствующего раздела.



Функция Apple CarPlay: (После того как iPhone будет подключен к мультимедийной системе) коснитесь иконки «Apple CarPlay», чтобы перейти к интерфейсу соответствующего раздела.



Функция Android Auto: (После того как телефон под управлением Android будет подключен к мультимедийной системе) коснитесь иконки «Android Auto», чтобы перейти к интерфейсу соответствующего раздела.

СТРОКА СОСТОЯНИЯ




1. USB-накопитель: иконка не отображается, если USB-накопитель не вставлен в USB разъем. Когда USB-накопитель установлен в USB разъем, в строке состояния отображается иконка USB-устройства (Flac-1).

2. Режим «Без звука»: Значок отображается, когда мультимедийная система в автомобиле находятся в беззвучном режиме. Активация режима возможна через соответствующую кнопку на руле или через кнопку в выпадающем меню.

3. Значок Bluetooth: при успешном подключении через Bluetooth в строке состояния отобразится синяя иконка Bluetooth.

4. Время: Текущее время может быть синхронизировано с подсоединенным мобильным телефоном или установлено вручную.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ APPLE CARPLAY




1. Убедитесь, что функция CarPlay включена на Вашем iPhone. Проверьте состояние функции в настройках системы: Настройки \ Время экрана \ Ограничения доступа и конфиденциальность \ Разрешенное приложение \ CarPlay.

2. Подсоедините iPhone с включенным CarPlay к USB разъему мультимедийной системы автомобиля при помощи USB кабеля.

3. Когда иконка CarPlay станет активной, коснитесь ее, чтобы войти в меню CarPlay.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ANDROID AUTO



1. Установите Android Auto на Ваше устройство с ОС Андроид, скачав приложение Android Auto с Google Market.
2. Подключите Ваше устройство с установленным Android Auto к USB разьему мультимедийной системы автомобиля с помощью USB кабеля. Если это происходит в первый раз или после обнов-

- ления версии Android Auto, воспользуйтесь подсказками на Вашем устройстве для установки/обновления Android Auto.
3. Когда на дисплее мультимедийной системы автомобиля кнопка Android Auto станет активной, коснитесь ее, чтобы войти в меню Android Auto.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РАДИО



1. Первое включение и сохранение станции в памяти: по умолчанию при первом включении используется диапазон FM. Частота вещания выбирается как частота первой найденной станции с устойчивым вещанием, в диапазоне начиная с 87.5 МГц. и далее в сторону увеличения частоты. Если станция не найдена, то частота останется на исходном

значении диапазона. В диапазоне AM станцией является первая станция с устойчивым вещанием, найденная от 522 кГц. Если станция не найдена, то частота останется на исходном значении. Радио обладает функцией памяти. Если радио находилось в состоянии воспроизведения, на момент выключения мультимедийной системы, то при последующем включении

мультимедийной системы радио продолжит воспроизведение.

2. Ручная регулировка частоты: Вы можете переключать верхнее и нижнее значение частоты, нажимая кнопки поиска вверх/вниз на интерфейсе радио, и поиск выполняется от станции к станции.

3.  Автоматический поиск станций: В данном режиме осуществляется поиск работающих станций от текущей частоты вверх и автоматическое занесение найденных станций в список от меньшей частоты к большей. Если поиск прерывается другими действиями, сохраненные станции не изменятся. Будет воспроизводиться последняя станция. При автоматическом поиске радио находится в режиме «Без звука».

4.  Управление воспроизведением: Управляйте поиском радиостанций вверх и вниз, нажимая значок интерфейса, кнопки перехода к предыдущей/следующей на рулевом колесе или кнопки панели радио.

5. **FM****AM** Выбор диапазона: переключение между FM/AM коротким касанием соответствующей кнопки.

6. Список радиостанций: список будет автоматически обновлен при первом использовании этой функции. После окончания поиска отобразятся все доступные радиостанции в возрастающем порядке и автоматически воспроизведется первая радиостанция из списка поиска.


7.  Любимые станции / Список любимых станций: нажмите на кнопку интерфейса, чтобы занести станцию в список любимых. На экране появится соответствующий значок. В список можно занести до 18 FM и до 18 AM станций.

8. Сохранение и восстановление: функция позволяет сохранить частоту радиостанции AM и FM диапазонов при выключении мультимедийного устройства и воспроизвести ее при повторном включении.

9. Стереозвук: если звук текущей радиостанции воспроизводится в режиме стерео, на дисплее отобразится значок стерео. Иконка стерео только отображается на экране и не может быть включена или отключена вручную.


МУЛЬТИМЕДИА

АУДИО (воспроизведение с USB)



Выберите нужный трек в списке. Доступные функции включают воспроизведение, паузу, предыдущий/следующий трек, случайный выбор, повтор одного трека, повтор всех треков, отображение ID3-тэгов (данные о названии трека, альбома, имени исполнителя и т. д.), установки звуковых эффектов.

ВИДЕО (воспроизведение с USB)



Выберите нужный фрагмент в списке всех видео фрагментов. Доступны функции воспроизведения, паузы, быстрой перемотки вперед/назад, предыдущего/следующего фрагмента.

ИЗОБРАЖЕНИЯ (воспроизведение с USB)



Выберите нужное изображение в списке всех изображений. Доступны функции просмотра и перехода к предыдущему / следующему изображению.

При воспроизведении мультимедийных файлов с USB-диска доступны следующие основные функции:

1. Поддержка различных форматов аудио и видео файлов.
2. Поддержка нескольких режимов воспроизведения, таких как воспроизведение одного файла, повторное воспроизведение, проигрывание в случайном порядке и т. д.
3. Выбор преднастроенных режимов воспроизведения аудио файлов и ручная регулировка звуковых эффектов.

Голосовое управление с помощью функции Apple CarPlay / Android Auto

1. Сперва убедитесь, что телефон подключен к автомобилю через USB кабель и мобильная сеть доступна.

2. Войдя в интерфейс Apple CarPlay / Android Auto, возможно начать использовать голосовое управление с помощью соответствующей кнопки на руле.

Навигация с помощью функций Apple CarPlay / Android Auto

Отображение и управление мобильным телефоном и мультимедийным экраном можно реализовать через Apple CarPlay / Android Auto, что упрощает пользование навигацией.

Прослушивание музыки с помощью функций Apple CarPlay / Android Auto

Воспроизведение музыки и управление мобильным телефоном можно реализовать через Apple CarPlay / Android Auto, что упрощает пользование функцией.


Использование телефона с помощью функций Apple CarPlay / Android Auto

Телефонные звонки могут осуществляться через Apple CarPlay / Android Auto посредством интерфейса с более простым управлением.

Иные возможности функций Apple CarPlay / Android Auto

Другие функции приложения могут быть реализованы через Apple CarPlay / Android Auto посредством интерфейса с более простым управлением.

Bluetooth телефон




Использование функции связи мобильного телефона возможно реализовать через внутреннюю систему связи автомобиля, что положительно сказывается на безопасности движения.

Основные свойства включают:


1. Функциональный поиск в телефонной книге.
2. Автоматическая синхронизация входящих звонков.

Выпадающее быстрое меню



1. Чтобы войти в выпадающее меню, «смахните» вниз верхнюю строку экрана.
2. В меню доступно управление функциями Bluetooth, режимом Заставка, Круговой обзор и звуковым сопровождением касания кнопок.
3. Доступна возможность отрегулировать яркость подсветки и уровни громкости для разных режимов.

Панорамный обзор



Автоматическое отображение видеосигнала с камеры заднего вида при движении задним ходом и автоматическое возвращение к предыдущему интерфейсу после завершения движения задним ходом.



Переключение между передней / задней и правой / левой широкоугольными камерами.



Переключение между широким обзором передней / задней и правой / левой широкоугольными камерами.




Включение / выключение линий траектории движения задним ходом.



Выход из системы AVM и возврат к предыдущему интерфейсу.

УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ



Системные установки включают общие настройки, настройки времени, звука, настройки дисплея, мультимедийной системы и другие опции. Пользователи могут управлять настройками в соответствии со своими пожеланиями.



Москва

Публикационный номер: MM24MAZ-M8X01

Артикул: 980100410WN0

Напечатано в России