






Нажатие на валкодер включает
и выключает сопряженные устройства



Валкодер можно закрепить на стене
при помощи 3м скотча или саморезов



Перед использованием извлеките
защитную пленку из батарейного отсека

Протокол	RF 2.4G
Питание	Батарейка 3В (1x CR2450)
Частота передачи	2.4 ГГц
Рабочая температура	0-40°C
Размеры	80.5 x 80.5 x 29.2 мм
Влажность	8-80%

БАЗОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Нажатие на ручку: Включение/выключение (ON/OFF) сопряженных устройств.
2. Поворот по часовой стрелке: Увеличение яркости (1% – 100%) или изменение цвета/цветовой температуры.
3. Поворот против часовой стрелки: Уменьшение яркости (100% – 1%) или изменение цвета/цветовой температуры.
4. Двойное нажатие: Переключение между управлением яркостью и управлением цветом (в режимах CCT, RGB, RGB+CCT).


СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ

1. Подключите приемник согласно его инструкции.
2. Нажмите кнопку "Prog. Key" или "Reset" на приемнике (или 3 раза быстро включите/выключите питание).
3. Нажмите на ручку пульта. Если свет мигнул один раз — сопряжение прошло успешно.
4. К одному приемнику можно подключить до 8 пультов

2.

● **2.4G Mesh LED Receiver**
Prog.

3.




ВЫБОР ЦВЕТОВОГО РЕЖИМА

Зависит от типа подключенного осветительного прибора:

1. Нажмите и удерживайте ручку более 3 секунд, пока индикатор не начнет гореть постоянно.
2. Короткими нажатиями переключайте режимы (индикатор будет мигать по-разному для каждого режима):
 - а) Монохромный: мигает 2 раза в секунду.
 - б) CCT (Цветовая температура): мигает 1 сек, пауза 1 сек.
 - в) RGB: мигает 1.5 сек (3 раза), пауза 1 сек.
 - г) RGB+CCT: мигает 2 сек (4 раза), пауза 1 сек.
3. Нажмите и удерживайте 3 секунды для подтверждения выбора.

Если не нажимать ручку в течение 5 секунд, устройство автоматически выйдет из режима настройки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Валкодер совместим со многими рамками от сторонних производителей, например, указанными в таблице ниже

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радио панель – 1 шт
Инструкция – 1 шт
Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.89922/23
Действует с 22.12.2023 по 20.12.2028
Выдан ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

Претензии по качеству товара по телефону: 8 (499) 380-88-14
консультации специалистов/ помощь в выборе товара: 8 (499) 380-88-14
График работы: 09:00 до 18:00

Производитель: «Shenzhen Creelux Lighting Co., Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 4th Floor, Block B, Xusheng Liyuan Industrial Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong province. Поставщик: ООО "Светлый город", адрес: 123103, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, ул Живописная, дом 5, корпус 6, помещение 4/1. Импортер: ООО "Берег", адрес: 142002, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 2Г, офис 306

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
- i. Артикул:
 - ii. Модель:
 - iii. Дата продажи: М.П.
 - iv. Продавец: