




| Артикул | Название       | Тип управления | Цвет   | Размеры, мм | Рабочее напряжение, В |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|
| 042964  | SW-QC-CCT+MONO | 2.4GHz RF      | Черный | 140*37,5*15 | 3                     |

## ОПИСАНИЕ

Пульт дистанционный для управления приемниками Quick Control позволяет управлять яркостью и цветовой температурой до 4 групп приемников и сохранить одну сцену


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение 3В (2xAAA)
- Мощность передатчика 6dBm
- Потребление в режиме простоя 5мкА
- Сигнал RF 2,4ГГц
- Рабочая температура -10..+40
- Дистанция радиосигнала до 30м




## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

S1 - короткое нажатие вызывает сохраненную сцену. Нажатие с удержанием 3сек сохраняет текущее состояние как сцену (свет медленно мигнет, подтверждая сохранение)



## ПРИВЯЗКА/ОТВЯЗКА К ПРИЕМНИКАМ


### ПРИВЯЗКА:




1. Выключите питание приемника на 10 секунд и снова включите
2. Коротко нажмите вкл соответствующей зоны 3 раза, когда свет включен
3. Свет медленно мигнет 3 раза, подтверждая успешную привязку

Если свет не мигнул, значит, привязка не произведена. Повторите сначала. (Уже привязанный приемник нельзя привязать повторно)

## ОТВЯЗКА:



1. Выключите питание приемника на 10 секунд и снова включите



2. Коротко нажмите вкл соответствующей зоны 5 раз, когда свет включен




3. Свет медленно мигнет 10 раз, подтверждая успешную отвязку

Если свет не мигнул, значит, отвязка не произведена. Повторите сначала. (Уже отвязанный приемник не нуждается в повторной отвязке)


## УСТАНОВКА

1



1. Снимите защитный слой с клейкого слоя на базе пульта

2



2. Приклейте базу пульта на стену. Пульт держится на базе при помощи магнитов

## ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА, ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ НЕГО БАТАРЕИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПРОТЕКАНИЯ
2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ И ПОВЕРХНОСТИ, А ТАКЖЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ И ПОЛЯ МОГУТ СИЛЬНО ОСЛАБИТЬ СИГНАЛ И СНИЗИТЬ ДИСТАНЦИЮ РАБОТЫ ПУЛЬТА

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Настенная панель – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

ДС ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.89922  
Действует с 22.12.2023 по 20.12.2028

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.  
Сделано в Китае.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
  - б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
  - с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
    - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
    - ii. наличии следов влаги;
    - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
    - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
  - д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
  - е. Отметки о продаже: \_\_\_\_\_
    - i. Артикул: \_\_\_\_\_
    - ii. Модель: \_\_\_\_\_
    - iii. Дата продажи: \_\_\_\_\_
- М.П.