FREYA
FR6152CL-L89W

# ИНСТРУКЦИЯ
# FREYA

| | |
|---|---|
| СЕРИЯ | Strata |
| АРТИКУЛ | FR6152CL-L89W |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | LED 89 Вт |
| ТИП СВЕТИЛЬНИКА | Потолочный светильник |



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Указана на упаковке.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Оборудование световое общего назначения, предназначенное для использования со светодиодными лампами и лампами накаливания.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Для освещения в торговых выставочных залах, в домах, квартирах, коттеджах для внутреннего и наружного освещения.

FR6152CL-L89W Line Drawing




## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1. Убедитесь, что питание сети отключено.

2. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

3. Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети. Подготовьте место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.

Выведите к месту установки провода питания 220-240В 50Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике.

Подключите светильник к сети 220-240В 50Гц. Если в светильнике предусмотрен провод заземления, его также необходимо подключить.

Установите светильник в монтажное отверстие/посадочное место/ шинопровод и надежно закрепите. Убедитесь в надежности крепления светильника. Включите подачу питания на светильник и убедитесь в его корректной работе.

4. Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен).

## ВНИМАНИЕ!

Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

THE ART
*of light*
IMPRESSIONS*

*ИСКУССТВО
СВЕТЛЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

FREYA-LIGHT.COM

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
FREYA LIGHT

FREYA

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что питание сети отключено.

2. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и комплектности.

3. Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Перед чисткой изделия отключите электропитание, выключив переключатель.

Избегайте попадания влаги в распределительную коробку или на любую часть электропроводки. Прежде, чем вы начнете очистку, дайте лампе остыть в течение 10 минут. Используйте только мягкую сухую ткань.

4. При соблюдении условий эксплуатации, монтажа и хранения изготовитель гарантирует работу в течение шести месяцев со дня продажи через розничную сеть. В случаи обнаружения неисправности следует обратиться в магазин по месту продажи.

5. За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил эксплуатации и монтажа – производитель и поставщик ответственности не несут.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания-производитель предоставляет гарантию 2 года на светильники, предназначенные для использования с лампами накаливания и 3 года на светильники со встроенным LED модулем.

Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера и заполнения гарантийного талона.

## ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЕ

Механического повреждения светильника, нарушения условий установки и эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

На расходные части (лампочки, крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия производителя не распространяется.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

## УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию срока службы это изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию.

Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

FREYA-LIGHT.COM




Item NO :FR6152CL-L89W







# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание светильника под напряжением.

Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

Запрещается эксплуатация светильника с повреждённым рассеивателем.

Запрещается самостоятельно производить разбор, ремонт или модификацию светильника. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.

Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Запрещается использовать лампы большой мощности, чем указано на упаковке/этикетке светильника.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован в соответствии с Требованиями Законодательства в котором он реализуется. Информация предоставляется в товаро-сопроводительной документации.

Технические характеристики и сведения по энергетической энергоэффективности указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления находится на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.

Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий в отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

# Инструкция по эксплуатации

## Пульт дистанционного управления освещением

Предназначен для дистанционного управления светильниками

Поставляется в комплектации к светильникам freya для артикулов:
FR6152CL-L89W, FR6152CL-L99W, FR6153CL-L95W, FR6193CL-L48W, FR6194PL-L110CH

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение питания | 3В |
| Принцип связи с устройством | RF (радиоканал) |
| Частота работы устройства | 2,4 ГГц |
| Дальность срабатывания пульта управления | 20 метров |
| Мощность излучения передатчика | 10 мВт |
| Элемент питания ПДУ | AAAx2 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP20 |
| Температура эксплуатации | 0°C...+50°C |
| Материал корпуса | Soft-touch ABS |




Элемент питания: AAAx2 (не входят в комплект поставки)

- Своевременно заменяйте использованные элементы питания. Не допускайте длительное хранение пульта с исчерпавшими ресурс элементами питания.
- Не рекомендуется эксплуатация изделия с поврежденным корпусом.
- Устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
- Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе.

Правила эксплуатации

• Извлеките пульт из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов и других повреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации.
• Перед использованием необходимо убедиться в правильности сборки электрической цепи, полярность должна быть строго соблюдена, а все соединения надежно зафиксированы.
• Вставьте элемент питания в пульт. Для этого на тыльной стороне устройства сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее, извлеките прозрачную защитную пленку, затем поместите в него элемент питания соблюдая полярность. Задвиньте крышку обратно.

Возможные неисправности и методы их устранения:

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| Пульт не работает | Не удалена транспортировочная защитная пленка или не вставлен элемент питания | Удалите транспортировочную защитную пленку или вставьте элемент питания |
| | Элемент питания разряжен | Замените разряженный элемент питания |
| Пульт работает нестабильно, дистанция управления сократилась | Элемент питания имеет низкий заряд | Замените элемент питания на новый |
| | Высокий уровень радиопомех в зоне работы оборудования | Устраните источник радиопомех |

Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от 0°С до +50°С и относительной влажности воздуха 70%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация

Изделие в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.
Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

Информация об изготовителе и импортере указана на упаковке изделия.

Инструкция по работе с приложением

1. Отсканируйте QR код представленный ниже и прейдите по появившейся ссылке. На открывшемся сайте выберите нужный для вашего устройства магазин приложений или прямое скачивание для android. Перейдите в магазин и **скачайте приложение «LampSmart Pro»** (Так же можете найти данное через поиск в вашем магазине приложений)




2. Откройте скачанное приложение «LampSmart Pro» (При первом запуске вас будут сопровождать подробные инструкции). Нажмите на кнопку «+» внизу экрана для добавления нового устройства. В открывшемся окне придумайте и добавьте название для устройства, так же выберите или придумайте место для устройства и нажмите на кнопку «подтверждать». На главном экране появится новое устройство, нажмите на него для подключения и управления светильником.









3. На экране управления устройством нажмите на кнопку сопряжения в течении 5 секунд после включения светильника. Светильник будет мигать для оповещения об успешном подключении. Для Описания всех кнопок управления светильником и более подробных инструкций откройте на главном экране боковое меню и выберите пункт «Инструкция»

